



INTAKE 空氣吸入口




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	13411-MAX-00	CASE, AIR CLEANER	空氣濾清器箱	1	
2	13411-MAX-00A	AIR CLEANER CASE COMP	空氣濾清器箱整體	1	
3	13412-MAX-00	CAP, CLEANER CASE	空氣濾清器箱蓋	1	
4	13415-MAX-00	CLAMP	濾清箱板夾	6	
5	13433-MAX-00	PLATE, ELEMENT SET	濾清網固定板	2	
6	13451-MAX-00	ELEMENT, AIR CLEANER	空氣濾清網	1	
7	13452-MAX-00	SEAL, AIR CLEANER COVER	濾清箱密封圈	1	
8	13453-MAX-00	JOINT, AIR CLEANER	濾清箱接頭	1	
9	52846-MAX-02	INSULATION PAPER	隔熱紙	1	
10	52846-MAX-03	INSULATION PAPER	隔熱紙	1	
11	90281-090070	CLAMP	斑馬式管夾	1	
12	90281-120100	CLAMP	斑馬式管夾	1	
13	93510-071017-B	COLLAR	機油箱軸環	2	
14	93580-101919	GROMMET	機油箱套環	2	
15	93580-102212	GROMMET	牌照板套環	2	
16	96112-41218-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	6	
17	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	
18	96414-06028-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
19	97201-062220-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	2	

REAR TRANSMISSION 後傳動系統




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	26480-MAX-01	REAR DRIVE SHAFT ASSY	後驅動軸總成	1	
2	26483-MAX-01A	CROSS JOINT COMP	十字接頭組	1	
3	26486-MAX-01	UNIVERSAL JOINT 3	十字頭聯結器3	1	
4	26489-MAX-01	REAR COUPLING	軸聯結器後	1	
5	42533-MAX-00	BOOT SET	輪端防塵套修理包	2	
6	42835-MAX-00	REAR DRIVE AXLE ASSY L	左後傳動軸總成	1	
7	42838-MAX-00	BOOT SET	引擎端防塵套修理包	2	
8	42845-MAX-00	REAR DRIVE AXLE ASSY R	右後傳動軸總成	1	
9	45830-MAX-01	BRACKET, DISC	剎車圓盤座	1	
10	45831-MAX-01	DISC, BRAKE	剎車圓盤	1	
11	9321V-30200	O-RING	護油圈	2	
12	94706-08017-B	BOLT, BUTTON	剎車盤固定螺栓	4	
13	95401-142114-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	2	
14	96510-08016-G	BOLT, SOCKET	六角承窩螺栓	5	
15	97201-143430-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	2	

FRONT TRANSMISSION 前傳動系統




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	26483-MAX-01A	CROSS JOINT COMP	十字接頭組	1	
2	26486-MAX-01	UNIVERSAL JOINT 3	十字頭聯結器3	1	
3	26490-MAX-01	FRONT DRIVE SHAFT ASSY	前驅動軸總成	1	
4	26497-MAX-01	UNIVERSAL JOINT 4	十字頭聯結器4	1	
5	26499-MAX-01	FRONT COUPLING	軸聯結器前	1	
6	42533-MAX-00	BOOT SET	輪端防塵套修理包	2	
7	42535-MAX-00	DRIVE AXLE ASSY L F	左前傳動軸總成	1	
8	42538-MAX-00	BOOT SET	引擎端防塵套修理包	2	
9	42545-MAX-00	DRIVE AXLE ASSY R F	右前傳動軸總成	1	
10	9321V-30200	O-RING	護油圈	2	
11	94706-08017-B	BOLT, BUTTON	剎車盤固定螺栓	4	
12	95401-142114-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	2	
13	97201-143430-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	2	

EXHAUST MUFFLER 排氣管




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	31610-MBX-01	EXHAUST MUFFLER ASSY	排氣管總成	1	
2	31611-MAX-01	PIPE, EXHAUST	排氣導管	+	
3	31611-MAX-01A	EXHAUST PIPE COMP	排氣導管組	1	
4	31613-MAX-01	GASKET, EXHAUST PIPE	排氣管墊片	1	
5	31614-MAX-00	GASKET, MUFFLER	消音筒墊片	1	
6	31616-MBX-00	ARRESTOR, SPARK	火花捕捉器	1	
7	31617-MAX-02	MUFFLER	消音筒	+	
8	31617-MBX-00A	MUFFLER COMP	消音筒組	1	
9	31618-MAX-00	PROTECTOR, EXHAUST	排氣管護罩1	1	
10	31618-MAX-01	PROTECTOR, EXHAUST	排氣管護罩2	1	
11	31618-MAX-02	PROTECTOR, EXHAUST	排氣管護罩3	1	
12	31618-MAX-03	PROTECTOR, EXHAUST	排氣管護罩4	1	
13	31619-MAX-01	PROTECTOR, ELIMINATOR	消音筒護罩2	1	
14	31619-MAX-02	PROTECTOR, ELIMINATOR	消音筒護罩3	1	
15	31619-MAX-03	PROTECTOR, ELIMINATOR	消音筒護罩1	1	
16	31624-MAX-00	CLIP	消音筒管束	1	
17	31627-CGV-00	WASHER, SPARK ARRESTOR	火花捕捉器墊片	1	
18	31666-MAX-00	BUSH	排氣管襯套	1	
19	90281-090070	CLIP	斑馬式管夾	1	
20	95401-081208-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	2	
21	96411-06012-R	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	16	
22	96414-08040-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	

EXHAUST MUFFLER 排氣管




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
23	96414-10020-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
24	96510-06020-K	BOLT, SOCKET	3	六角承窩螺栓
25	97201-061310-K	WASHER, PLATE	16	平面墊圈
26	97201-083216-B	WASHER, PLATE	1	平面墊圈
27	97210-061315	WASHER, PLATE	16	石棉墊圈
28	97220-133220	WASHER	1	橡膠墊圈
29	97301-061215-R	WASHER, SPRING	16	彈簧墊圈
30	97326-061107-N	WASHER	3	外齒墊圈

REAR SUSPENSION 後懸吊系統




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	32116-MAX-00	BUSH	搖臂襯套	8	
2	32210-MAX-00	SHOCK ABSORBER ASSY, REAR	後緩衝器總成	2	
	32210-MAX-02	SHOCK ABSORBER ASSY, REAR	後緩衝器總成	2	with gas
3	42183-MAX-00	GRUMMET	墊環	4	
4	42261-MAX-00	REAR LOWER, ARM LEFT COMP	左後下搖臂組	1	
5	42261-MAX-00G	REAR LOWER, ARM LEFT	左後下搖臂	1	
6	42266-MAX-00	REAR UPPER, ARM LEFT COMP	左後上搖臂組	1	
7	42266-MAX-00G	REAR UPPER, ARM LEFT	左後上搖臂	1	
8	42271-MAX-00	REAR LOWER, ARM RIGHT COMP	右後下搖臂組	1	
9	42271-MAX-00G	REAR LOWER, ARM RIGHT	右後下搖臂	1	
10	42276-MAX-00	REAR UPPER, ARM RIGHT COMP	右後上搖臂組	1	
11	42276-MAX-00G	REAR UPPER, ARM RIGHT	右後上搖臂	1	
12	95311-101710-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	8	
13	95311-101710-C	NUT, NYLON	尼龍螺帽	4	
14	96414-10050-C	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
15	96414-10070-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	8	

FRAME 車架




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	15433-MAX-00	CVT INLET DUCT	1	CVT進氣導管
2	15434-MAX-02	CVT OUTLET DUCT	1	CVT排氣導管
3	15438-MAX-00	JOINT, CVT INLET DUCT	1	CVT進氣導管接頭
4	41110-MBX-00	FRAME COMP	1	車架整體
5	41154-RAM-00	PLUG, SPECIAL SHAPE	2	管塞
6	41416-MAX-00	REAR DAMPER	2	後阻尼器
7	41418-MAX-00	FRONT DAMPER	2	前阻尼器
8	52846-SK9-01	INSULATION PAPER	2	隔熱紙
9	90281-090090	CLIP	2	斑馬式管夾
10	90281-120080	CLIP	1	斑馬式管夾
11	93580-102212	GROMMET	1	牌照板套環
12	94610-10113-B	BOLT, FLANGE	1	吊架固定軸
13	94610-10125-B	BOLT, FLANGE	2	吊架固定軸
14	94710-06016-G	BOLT	1	車架底板固定螺栓
15	95301-101410-B	LOCKNUT	6	止鬆螺帽
16	95311-101710-B	NUT, NYLON	1	尼龍螺帽
17	96414-06020-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
18	96414-10025-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
19	96414-10030-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
20	97201-102220-B	WASHER, PLATE	8	平面墊圈

FRONT BUMPER 前保護桿




NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	41154-MAX-00	PLUG, SPECIAL SHAPE	管塞	2	
2	41601-MBX-02	BUMPER, FRONT	前保護桿	1	
3	96414-08012-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	


FRONT CRUTCH 前支架



NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	41610-MBX-00	CRUTCH, FRONT	前支架	1	
2	96218-06016-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角螺栓附墊圈	2	
3	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	42101-MAX-00	COLUMN, STEERING	轉向桿	1	
2	42106-SK9-00	BRIDGE, TOP	頂樑	1	
3	42107-MAX-00	PITMAN ARM	下三角架	1	
4	42111-RAM-00	PLUG, TAPER	塞子	1	
5	42118-AAM-00	CABLE GUIDE	導線環	1	
6	42140-MAX-00	ROD, TIE ASSY	連桿總成	2	
7	42142-RAM-00	JOINT, UNIVERSAL 1	萬向接頭 內	2	
8	42143-RAM-00	JOINT, UNIVERSAL 2	萬向接頭 外	2	
9	46125-RAM-00	HOLDER, HANDLE UPPER	把手上固定座	2	
10	46411-RAM-00	HOLDER, STEERING	轉向桿固定座	2	
11	46416-RAM-00	WASHER, LOCK	制止片	1	
12	46417-RAM-00	OIL SEAL	轉向桿封圈	2	
13	90230-16023-B	COTTER PIN	開尾銷	1	
14	90240-23020-B	COTTER PIN	開口銷	4	
15	93110-25368	OIL SEAL	油封	1	
16	93110-25446	OIL SEAL	油封	1	
17	93320-174012BB	BALL BEARING	滾珠軸承	1	
18	93510-081442-C	COLLAR	轉向桿座隔管	2	
19	94710-42010-B	BEARING RETAINER	內六角栓塞	1	
20	95321-101710-C	NUT, CASTLE	有槽螺帽	4	
21	95401-142114-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	1	
22	96210-08060-B	BOLT, HEXAGON	六角螺栓	2	




NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
23	96414-08050-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
24	97201-143430-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	1	
25	97310-142826	WASHER, CONICAL SPRING	錐形彈簧墊圈	1	

FRONT SUSPENSION 前懸吊系統




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	32116-MAX-00	BUSH	搖臂襯套	8	with gas
2	42126-MAX-00	SHOCK ABSORBER ASSY	前緩衝器總成	2	
	42126-MAX-02	SHOCK ABSORBER ASSY	前緩衝器總成	2	
3	42150-MAX-00	UNIVERSAL JOINT COMP	下萬向接頭組	2	
4	42155-MAX-01	UNIVERSAL JOINT COMP	上萬向接頭組	2	
5	42161-MAX-00G	FRONT LOWER, ARM LEFT	左前下搖臂	1	
6	42161-MAX-01	FRONT LOWER, ARM LEFT COMP	左前下搖臂組	1	
7	42166-MAX-01	FRONT UPPER, ARM LEFT COMP	左前上搖臂組	1	
8	42166-MAX-01G	FRONT UPPER, ARM LEFT	左前上搖臂	1	
9	42171-MAX-00G	FRONT LOWER, ARM RIGHT	右前下搖臂	1	
10	42171-MAX-01	FRONT LOWER, ARM RIGHT COMP	右前下搖臂組	1	
11	42176-MAX-01	FRONT UPPER, ARM RIGHT COMP	右前上搖臂組	1	
12	42176-MAX-01G	FRONT UPPER, ARM RIGHT	右前上搖臂	1	
13	42183-MAX-00	GRUMMET	墊環	4	
14	61393-MAX-00	CLAMP	導線夾	2	
15	95311-101710-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	8	
16	95311-101710-C	NUT, NYLON	尼龍螺帽	4	
17	96414-10050-C	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
18	96414-10070-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	8	
19	97010-30015-K	CIRCLIP	C型扣環	4	

ANTI-ROLL BAR 防傾桿




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	42310-MAX-00	ANTI-ROLL BAR	防傾桿	1	
2	42321-MAX-01	BUSH	防傾桿橡皮襯套	2	
3	42323-MAX-00	HOLDER, ANTI-ROLL BAR	防傾桿支架	2	
4	42340-MAX-00	JOINT L, ANTI-ROLL BAR	防傾桿左連桿	1	
5	42345-MAX-00	JOINT R, ANTI-ROLL BAR	防傾桿右連桿	1	
6	95311-101710-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	4	
7	96414-08014-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	

FRONT GEAR BOX (前齒輪箱)




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	26611-MAX-00A	DIFFERENTIAL GEAR CASE ASSY	1	差速器箱總成
2	26650-MAX-00	GEAR MOTOR ASSY	1	差速器馬達總成
3	42526-MAX-00A	GEAR CASE ASSY	1	前齒輪箱總成
4	90220-08085-D	CLAMP	1	板型管夾
	90220-08086-B	CLAMP	1	板型管夾
5	90310-50550	HOSE	1	通氣管
6	93110-24388	OIL SEAL	2	油封
7	93110-46658	OIL SEAL	1	油封
8	93210-20770	O-RING	1	護油圈
9	93210-241410	O-RING	1	護油圈
10	96414-12015-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
11	96414-16012-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
12	96510-06030-G	BOLT, SOCKET	3	六角承窩螺栓
13	97230-162212	WASHER, COPPER	1	銅墊圈
14	97231-122020	WASHER, ALUMINUM	1	鋁墊圈

FRONT WHEEL 前輪(12")




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	42570-RAM-00	VALVE, RIM	氣門嘴	2	
2	42581-MAX-00	WHEEL HUB	前輪圈固定座	2	
3	42582-MAX-00	WHEEL, FRONT	前輪圈	2	STEEL
	42582-MAX-03	WHEEL, FRONT	前輪圈	2	ALLOY
4	42590-JOW-03	TIRE, FRONT	前輪胎	2	
	42590-JOW-04	TIRE, FRONT	前輪胎	2	
	42590-JOW-05	TIRE, FRONT	前輪胎	2	
5	42595-MAX-00	CAP, WHEEL	輪圈飾蓋	2	
6	93210-18251	O-RING	護油圈	2	
7	94710-10037-C	BOLT, RIBBED NECK	輪圈固定螺栓	8	
8	95411-202719-G	NUT, FLANGE	凸緣制止螺帽	2	
9	95801-101718-C	LOCK NUT, FLANGE	鎖位凸緣螺帽	8	

FRONT WHEEL 前輪(14")




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	42570-CBW-00	VALVE, RIM	氣門嘴	2	
2	42581-MAX-00	WHEEL HUB	前輪圈固定座	2	
3	42582-MAX-01	WHEEL, FRONT	前輪圈	2	
	42582-MAX-0101	WHEEL, FRONT	前輪圈	2	ALLOY
4	42590-MAX-00	TIRE, FRONT	前輪胎	2	
5	93210-18251	O-RING	護油圈	2	
6	94710-10037-C	BOLT, RIBBED NECK	輪圈固定螺栓	8	
7	95411-202719-G	NUT, FLANGE	凸緣制止螺帽	2	
8	95801-101718-C	LOCK NUT, FLANGE	鎖位凸緣螺帽	8	

REAR GEAR BOX(後齒輪箱)




NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	42826-MAX-00A1	FINAL DRIVE GEAR CASE ASSY	1	後齒輪箱總成
2	90220-08085-D	CLAMP	1	板型管夾
	90220-08086-B	CLAMP	1	板型管夾
3	90310-50550	HOSE	1	通氣管
4	93110-356010	OIL SEAL	1	油封
5	93110-679013	OIL SEAL	2	油封
6	93210-311520	O-RING	1	護油圈
7	93210-31644	O-RING	1	護油圈
8	95401-081208-B	NUT, FLANGE	1	凸緣螺帽
9	96414-08012-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
10	96414-12015-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
11	96414-16012-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
12	96503-08045-B	STOPPER BOLT	1	六角承窩頭固定螺栓
13	97230-081512	WASHER, COPPER	2	銅墊圈
14	97230-162212	WASHER, COPPER	1	銅墊圈
15	97231-122020	WASHER, ALUMINUM	1	鋁墊圈

REAR WHEEL 後輪(12")




NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	42570-RAM-00	VALVE, RIM	2	
2	42595-MAX-00	CAP, WHEEL	2	
3	42882-MAX-00	WHEEL, REAR	2	steel
	42882-MAX-03	WHEEL, REAR	2	alloy
4	42885-MAX-00	WHEEL HUB	2	
5	42890-JOW-03	TIRE, REAR	2	
	42890-JOW-04	TIRE, REAR	2	
	42890-JOW-05	TIRE, REAR	2	
6	93210-18251	O-RING	2	
7	94710-10037-C	BOLT, RIBBED NECK	8	
8	95411-202719-G	NUT, FLANGE	2	
9	95801-101718-C	LOCK NUT, FLANGE	8	

REAR WHEEL 後輪(14")




NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	42570-CBW-00	VALVE, RIM	2	
2	42882-MAX-01	WHEEL, REAR	2	
	42882-MAX-0101	WHEEL, REAR	2	alloy
3	42885-MAX-00	WHEEL HUB	2	
4	42890-MAX-00	TIRE, REAR	2	
5	93210-18251	O-RING	2	
6	94710-10037-C	BOLT, RIBBED NECK	8	
7	95411-202719-G	NUT, FLANGE	2	
8	95801-101718-C	LOCK NUT, FLANGE	8	

FUEL TANK (汽油箱)




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	43110-MAX-02	FUEL TANK	1	汽油箱
2	43154-MAX-00	GUARD	1	保護板
3	43532-MAX-00	OIL PIPE	1	過濾杯油管
4	43533-MAX-01	OIL PIPE	1	調壓閥油管
5	43534-MAX-00	OIL PIPE	1	噴嘴油管
6	43555-MAX-01	OIL PUMP BRACKET COMP	1	汽油泵支架總成
7	43558-MAX-00	SEAL, OIL PUMP BRACKET	1	汽油泵支架密封圈
8	43570-MAX-01	FUEL FILTER	1	汽油過濾杯
9	52846-MAX-02	INSULATION PAPER	1	隔熱紙
10				
11	62770-MAX-00	SENDER UNIT ASSEMBLY	1	汽油油面感應器
	62770-MAX-01	SENDER UNIT ASSEMBLY	1	汽油油面感應器
12	90220-10130-D	CLAMP	6	板型管夾
13	93510-061015-B	COLLAR F	2	油箱隔管 前
14	93510-061021-B	COLLAR R	2	油箱隔管 後
15	93580-102416	GROMMET R	4	油箱套環 後
16	96310-05014-B	SCREW, PAN HEAD	4	十字孔頭螺絲
17	96318-06015-G	SCREW, PAN HEAD	5	十字孔頭螺絲
18	96414-06025-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
19	96414-06032-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
20	97201-051410-B	WASHER, PLATE	4	平面墊圈
21	97201-062220-B	WASHER, PLATE	4	平面墊圈

WATER-COOLING SYSTEM 水冷卻系統




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	43400-MAL-00	RADIATOR ASSY	1	水箱總成
2	43410-MAL-00	RADIATOR	1	水箱
3	43420-MAX-00	HOSE, RADIATOR IN	1	水箱進水管
4	43423-MBX-00	HOSE, RADIATOR CAP	1	加水口水管
5	43425-MAX-00	HOSE, WATER PUMP IN	1	水泵進水管
6	43430-CGV-00	RADIATOR CAP	1	水箱蓋
7	43430-MAX-00A	RADIATOR CAP COMP	1	水箱蓋組
8	43435-MAX-00	HULL, RADIATOR CAP	1	水箱蓋體
9	43440-MAX-00	RADIATOR DEFEND	1	水箱護罩
10	43450-MAL-00	FAN MOTOR ASSY	1	風扇馬達總成
11	43458-MAL-00	STAY, FAN MOTOR	4	風扇馬達支座
12	43460-CEE-00	WATER TANK	1	副水箱
13	43463-JOW-00	HOSE 1, WATER TANK	1	副水箱溢流管
14	43466-CEE-00	CAP, WATER TANK	1	副水箱蓋
15	43468-JOW-00	HOSE 2, WATER TANK	1	副水箱通氣管
16	62750-MAX-01	FAN MOTOR SWITCH	1	風扇開關
17	62752-MAX-00	ADAPTER CABLE, FAN MOTOR SWITCH	1	風扇開關轉接線
18	90220-08110-B	CLAMP	2	板型管夾
	90220-08110-D	CLAMP	2	板型管夾
19	90220-08120-D	CLAMP	1	板型管夾
	90220-08122-B	CLAMP	1	板型管夾
20	90281-090032-C	CLAMP	6	斑馬式管夾

WATER-COOLING SYSTEM 水冷却系統




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
21	93510-070910-B	COLLAR	軸環	4	
22	93580-091911	GROMMET	套環	4	
23	95101-061320	NUT, SPRING	U型板螺帽	10	
24	96214-06022-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角螺栓附墊圈	2	
25	96218-06016-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角螺栓附墊圈	11	
26	96218-06020-G	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角螺栓附墊圈	6	
27	96414-06035-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
28	97201-061820-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	2	

BRAKE SYSTEM 剎車系統




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	45801-MAX-01R	CALIPER ASSY	1	右後卡鉗總成
2	45801-MAX-03L	CALIPER	1	駐車卡鉗
3	45801-MAX-03LA1	CALIPER ASSY	1	駐車卡鉗總成
4	45810-MAX-03	BRACKET, CALIPER	1	駐車卡鉗承座
5	45814-MAX-00	BOOT	2	導銷防塵套
6	45815-MAX-00	PAD, CALIPER	1	剎車片組
7	45815-MAX-03L	PAD, CALIPER	1	剎車片組
8	45870-MAX-00	MASTER CYLINDER SUB ASSY	1	後主缸總成
9	45871-MAX-00	RESERVOIR	1	油槽總成
10	45874-MAX-00	HOSE	1	油管
11	45877-MAX-00	CYLINDER KIT, MASTER	1	推進器組
12	61311-MAX-02	HOSE, BRAKE	1	後剎車油管上
13	61312-MAX-02	HOSE, BRAKE	1	後剎車油管下
14	61330-MAX-02	HOSE, BRAKE	1	腳剎車油管
15	61811-MAX-02	HOSE, BRAKE	1	前剎車油管上
16	61812-MAX-02L	HOSE, FRONT BRAKE L	1	左前剎車油管
17	61812-MAX-02R	HOSE, FRONT BRAKE R	1	右前剎車油管
18	61860-MAX-00	BRAKE SHUNT ASSY	1	分流閥組
19	90220-08125-D	CLAMP	2	板形管夾
20	90240-14016-B	COTTER PIN	1	開口銷
21	94430-60030-K	PIN, DOWEL	2	彈簧銷
22	94610-06016-B	PIN, CLEVIS	1	帶頭銷

BRAKE SYSTEM 剎車系統




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
23	94716-10022-G	BOLT, UNION	10	接合螺栓
24	94716-10033-G	BOLT, UNION	1	接合螺栓
25	96414-06016-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
26	96414-06020-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
27	96414-08040-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
28	96414-10050-C	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
29	96510-08045-G	BOLT, SOCKET	2	六角承窩螺栓
30	97230-101512	WASHER, COPPER	23	銅墊圈

STEERING KNUCKLE 轉向關節座




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	45811-MAX-00	CALIPER ASSY, L FRONT	左前卡鉗總成	1	
2	45815-RAM-01	PAD, CALIPER	剎車片組	2	
3	45821-MAX-00	CALIPER ASSY, R FRONT	右前卡鉗總成	1	
4	45831-MAX-00	DISK, BRAKE	剎車圓盤	2	
5	45861-MAX-00	KNUCKLE, STEERING L	左前轉向關節座	1	
6	45866-MAX-00	KNUCKLE, STEERING R	右前轉向關節座	1	
7	90240-23020-B	COTTER PIN	開口銷	4	
8	93110-40504	OIL SEAL	油封	2	
9	93110-40556	OIL SEAL	油封	2	
10	93324-305532	BEARING	雙列斜角滾珠軸承	2	
11	94706-08017-B	BOLT, BUTTON	剎車盤固定螺栓	8	
12	94716-10040-C	BOLT, KEYHOLE	栓孔螺栓	2	
13	95311-101710-C	NUT, NYLON	尼龍螺帽	2	
14	95321-101710-C	NUT, CASTLE	有槽螺帽	2	
15	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
16	97012-55020-K	CIRCLIP	C形內扣環	2	

REAR KNUCKLE 後關節座




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	45825-SK9-00	COLLAR	4	轉向關節座軸襯
2	45827-SK9-00	COVER, THRUST	8	塵封蓋
3	45961-MAX-00	REAR KNUCKLE	2	後關節座
4	93110-40504	OIL SEAL	2	油封
5	93110-40556	OIL SEAL	2	油封
6	93324-305532	BEARING	2	雙列斜角滾珠軸承
7	93510-172320	BUSHING	8	後關節座襯套
8	94340-06010-B	NIPPLE, GREASE	4	黃油嘴
9	95311-101710-B	NUT, NYLON	4	尼龍螺帽
10	96414-10095-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
11	97012-55020-K	CIRCLIP	2	C形內扣環

STEERING HANDLE CABLE 轉向把手、鋼索




NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	46110-MBX-00	HANDLEBAR	把手整體	1	
2	46240-MAX-00	GRIP	握把	2	
3	61340-MAX-02	CABLE, HANDBRAKE	手剎車鋼索	1	
4	61620-MAX-02	CABLE, THROTTLE	節流鋼索	1	

FRONT COVER 前蓋




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	51121-MBX-00	SHIELD COVER, FRONT	1	前保桿飾蓋
2	51161-MBX-00	COVER, FRONT	1	前蓋
3	51172-MBX-00	SIDE COVER L	1	左側蓋
4	51173-MBX-00	SIDE COVER R	1	右側蓋
5	55213-MAX-00	PROTECTOR, HANDLEBAR	1	把手上蓋
6	57330-MBX-00	LID, FRONT COVER	1	前配電箱蓋
7	95101-041015-B	NUT, SPRING	15	U型板螺帽
8	95101-05012	NUT, SPRING	1	U型板螺帽
9	96318-04012-G	SCREW, PAN HEAD	7	十字孔頭螺絲
10	96318-04016-G	SCREW, PAN HEAD	8	十字孔頭螺絲
11	96318-06015-G	SCREW, PAN HEAD	8	十字孔頭螺絲
12	97201-041210-K	WASHER, PLATE	6	平面墊圈
13	97321-061825-G	WASHER, FLANGE	6	凸緣墊圈

REAR COVER 後蓋




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		QTY 用量	NOTE 備註
1	51171-MBX-00	COVER, REAR	後蓋	1	
2	51175-MBX-00	STAY, REAR COVER	後蓋後固定座	1	
3	55701-MBX-00L	STAY, INDICATOR LIGHT L	左後指示燈座	1	
4	55701-MBX-00R	STAY, INDICATOR LIGHT R	右後指示燈座	1	
5	95101-041015-B	NUT, SPRING	U型板螺帽	2	
6	95101-061820-C	NUT, SPRING	U型板螺帽	2	
7	95401-061006-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	2	
8	96318-04016-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	2	
9	96318-06015-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	5	
10	96318-06020-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	2	
11	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
12	97201-061820-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	2	
13	97301-061215-B	WASHER, SPRING	彈簧墊圈	2	
14	97321-061825-G	WASHER, FLANGE	凸緣墊圈	7	

SEAT 座墊




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	52710-MAX-00	CATCH COMP, SEAT	座墊扣勾組	1	
2	52721-MAX-00	SEAT HOLDER	座墊支撐座	1	
3	52730-MBX-00	SEAT ASSY	座墊總成	1	
	52730-MBX-01	SEAT ASSY	座墊總成	1	
	52730-MBX-02	SINGLE SEAT ASSY	單人座墊總成	1	single
4	52735-KHB-00	RUBBER REAR FENDER	座墊後減震墊	2	
5	61220-MBX-00	CABLE, SEAT LOCK	座墊鎖鋼索	1	
6	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
7	96613-05012-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角十字穴螺栓附墊圈	1	

REAR BUMPER 後保護桿




NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱	用量	備註
1	52850-MBX-00	BUMPER, REAR	1	後保護桿
2	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓

STICK SHIFT 排檔裝置




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	42869-QUA-01	COVER CHANGE HANDLE	排檔頭	1	
2	53203-MAX-00A	GEAR SHIFT LEVER LOWER	變速連桿總成	1	
3	53211-MAX-00	ROD SHIFT	排檔桿	1	
4	53215-MAX-00	ARM SHIFT	排檔臂	1	
5	94706-05016-K	BOLT	排檔頭固定螺栓	1	
6	94716-08039-B	BOLT	後緩衝器固定軸	1	
7	95311-081308-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	3	
8	96218-06012-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角螺栓附墊圈	1	
9	97508-221880-B	SPRING, TORSION	扭轉彈簧	1	

STAND FOOTREST 腳踏桿




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	53231-MBX-00	FOOTREST L	1	左腳踏桿
2	53235-MBX-00	FOOTBOARD L	1	左腳踏板
3	53241-MBX-00	FOOTREST R	1	右腳踏桿
4	53245-MBX-00	FOOTBOARD R	1	右腳踏板
5	53261-MAX-00	PEDAL, BRAKE	1	後剎車踏板
6	95101-041015-B	NUT, SPRING	6	U型板螺帽
7	95401-081208-B	NUT, FLANGE	4	凸緣螺帽
8	96318-04012-G	SCREW, PAN HEAD	2	十字孔頭螺絲
9	96318-04016-G	SCREW, PAN HEAD	4	十字孔頭螺絲
10	96318-06015-G	SCREW, PAN HEAD	8	十字孔頭螺絲
11	96414-08014-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
12	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
13	96414-08050-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
14	97011-12010-B	CIRCLIP	1	E形扣環
15	97201-152620-B	WASHER, PLANE	1	平面墊圈
16	97321-061825-G	WASHER, FLANGE	8	凸緣墊圈
17	97508-3224240-B	SPRING, TORSION	1	剎車踏板扭轉彈簧

PROTECTOR 下護蓋




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	53382-MAX-00	PROTECTOR FRONT L	左前下護蓋	1	
2	53383-MAX-00	PROTECTOR REAR L	左後下護蓋	1	
3	53392-MAX-00	PROTECTOR FRONT R	右前下護蓋	1	
4	53393-MAX-00	PROTECTOR REAR R	右後下護蓋	1	
5	95101-061820-C	NUT, SPRING	U型板螺帽	2	
6	96218-06012-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角螺栓附墊圈	4	
7	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	

GUARD 車架底板




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	53384-MAX-00	FRONT GUARD	車架底板前	1	
2	53386-MAX-00	REAR GUARD	車架底板後	1	
3	94708-06017-G	BOLT	車架底板固定螺栓	2	
4	94710-06016-G	BOLT	車架底板固定螺栓	8	




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	55300-MBX-00L	HEAD LIGHT ASSY R	左前燈組	1	
2	55300-MBX-00R	HEAD LIGHT ASSY L	右前燈組	1	
3	95101-05012	NUT, SPRING	U型板螺帽	8	
4	96112-51216-G	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	8	
5	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	

FLASHER 方向燈




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	55350-MBX-00	WINKER ASSY, L FRONT	前方向燈組左	1	option
2	55360-MBX-00	WINKER ASSY, R FRONT	前方向燈組右	1	
3	56270-CGV-00	MIRROR ASSY, BACK	後照鏡組	1	
	56270-ROA-00	MIRROR ASSY, BACK	後照鏡組	1	
4	95201-101408-B	NUT, HEXAGON	六角螺帽	2	

SPEEDOMETER 速度錶




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	55510-MAX-00I	SPEEDOMETER ASSY	速度表總成	1	
2	55515-CBW-00	NUT	速度表螺帽	2	
3	55516-MAX-00	HOLDER, SPEEDOMETER	速度表固定座	1	
	55516-MAX-00G	HOLDER, SPEEDOMETER	速度表固定座	1	LOF
4	93580-81609	GROMMET	速度表套環	2	
5	96112-51216-G	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	1	

INDICATOR LIGHT 指示燈




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	55316-NGF-00	BULB, POSITION LAMP	位置燈燈泡	1	
2	55700-MBX-00L	INDICATOR LIGHT L	左指示燈組	1	
3	55700-MBX-00R	INDICATOR LIGHT R	右指示燈組	1	
4	55722-MBX-00	REFLECTOR	反射片	2	
5	55740-MLS-00	LICENSE LIGHT	牌照燈組	1	
6	95101-05012	NUT, SPRING	U型板螺帽	1	
7	95401-061006-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	6	
8	96110-51616-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	1	
9	97201-061820-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	6	
10	97301-061215-B	WASHER, SPRING	彈簧墊圈	6	

LICENSE BRACKET牌照板




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	55751-MBX-01	BRACKET, LICENSE	牌照板	1	
2	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
3	97321-061825-G	WASHER, FLANGE	凸緣墊圈	4	

WIRE HARNESS 主電路配線




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	43102-MAX-00	CAP ASSY	1	汽油箱蓋總成
2	56100-MAX-01	TOOL SET	1	工具包
3	56190-RAM-00	GAUGE, AIR	1	胎壓計
4	56226-MAX-02	POWER CORD, TRAILER SOCKET	1	拖車插座電源線
5	61120-MBX-00I	WIRE, HARNESS	1	主配線總成
6	61151-MAX-00	FUSE	3	保險絲
7	61151-MAX-01	FUSE	3	保險絲
8	61151-MAX-02	FUSE	4	保險絲
9	62100-MAX-00	BATTERY ASSY	1	蓄電池總成
	62100-MAX-01	BATTERY ASSY	1	蓄電池總成
10	62110-MAX-00	CABLE, BATTERY	1	蓄電池導線
11	62120-MAX-00	CABLE, EARTH	1	蓄電池接地線
12	62150-MAX-00	AUXILIARY DC JACK	1	12V電源插座
13	62230-MAX-00	OXYGEN-SENSOR	1	含氧感測器
14	62250-MAX-00	ECM	1	引擎控制模組
15	62256-MBX-00	STAY, ECM	1	ECM固定座
16	62260-MAX-01	SWITCH, BANK ANGLE	1	傾倒開關
17	62266-MAX-01	STAY, BANK ANGLE SWITCH	1	傾倒開關固定座
18	62310-MBX-00I	IGNITION COIL ASSY	1	點火線圈總成
19	62311-MBX-00I	IGNITION COIL	1	點火線圈
20	62345-MAX-00	DIODE	1	單向二極體
21	62350-MBX-00	FLASHER RELAY ASSEMBLY	1	方向警報斷續器總成

WIRE HARNESS 主電路配線




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
22	62360-MAX-00	RECTIFIER & REGULATOR COMP	1	整流穩壓器
23	62370-NAF-00	HORN	1	喇叭
24	62500-MBX-00	KEY SET	1	鎖組
25	62501-MAX-00	MAIN SWITCH ASSY	1	主開關舵鎖組
26	62530-MAX-00I	GEAR POSITION SWITCH	1	檔位控制器
27	62550-MAX-00	STARTER RELAY SWITCH COMP	1	起動開關組
28	62550-SK2-00	STARTER RELAY SWITCH COMP	3	起動開關組
29	62980-CHP-00	SWITCH ASSY, REAR STOP	1	剎車燈後置開關
30	95101-05012	NUT, SPRING	2	U型板螺帽
31	96112-51616-G	SCREW, TAPPING	2	自攻螺絲
32	96318-04022-G	SCREW, PAN HEAD	2	十字孔頭螺絲
33	96414-06010-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
34	96414-06016-B	BOLT, FLANGE	5	凸緣螺栓
35	96414-06035-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
36	96616-05016-K	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	2	六角十字穴螺栓附墊圈
37	97201-041610-G	WASHER, PLATE	2	平面墊圈
38	97506-12069-B	SPRING, STOP SWITCH	1	剎車開關拉伸彈簧

RELEASE SWITCH 釋放裝置




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	61962-MAX-00	SLIDER	釋放鈕擋塊	1	
2	61963-MAX-00	JOINT	釋放鈕擋塊接頭	1	
3	61964-MAX-00	ADJUSTING BOLT	釋放鈕調整螺栓	1	
4	94610-06014-B	PIN, CLEVIS	帶頭銷	1	
5	94610-06020-B	PIN, CLEVIS	帶頭銷	1	
6	95201-061005-B	NUT, HEXAGON	六角螺帽	1	
7	97011-04006-B	CIRCLIP	E形扣環	2	
8	97506-1272147-B	SPRING, STOP SWITCH	剎車開關拉伸彈簧	1	
9	97508-120920-B	SPRING, TORSION	扭轉彈簧	1	

HANDLE SWITCH, LEVER 把手開關、拉桿



NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	45872-MAX-00	BRAKE LEVER, R	右拉桿	1	
2	45878-MAX-00	DIAPHRAGM, RESERVOIR	油槽隔片	2	
3	45879-MAX-00	CAP, RESERVOIR	油槽蓋	2	
4	4587L-MAX-00	MASTER CYLINDER SUB ASSY L	左主缸總成	1	
5	4587R-MAX-00	MASTER CYLINDER SUB ASSY R	右主缸總成	1	
6	45890-MAX-00	STOP SWITCH	剎車燈開關	2	
7	62910-CGV-00	LEVER ASSY, HANDLE	駐車拉桿組	1	
8	62912-MAX-00	BRAKE LEVER, L	左拉桿	1	
9	62920-MAX-01	THROTTLE ASSY	節流開關控制座	1	
10	62930-MAX-00	HANDLE SWITCH ASSY L	左把手開關總成	1	
11	94711-05016-K	BOLT	可斷頭螺栓	1	EEC
12	94712-04012-K	SCREW, FLAT HEAD	十字孔埋頭螺絲	4	
13	96310-05030-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
14	96310-05040-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	


FRONT CARRIER 前架(Accessory)



NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	41154-JOW-00	PLUG, SPECIAL SHAPE	管塞	2	
2	41606-MBX-00	CARRIER, FRONT	前架	1	
3	41607-MBX-00L	FIXED ROD, FRONT L	前固定桿左	1	
4	41607-MBX-00R	FIXED ROD, FRONT R	前固定桿右	1	
5	95401-081208-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	2	
6	96414-08012-G	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
7	96414-08020-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	


only sale as a set(Σ 1~7)

HANDLE PROTECTOR 把手護蓋(Accessory)



NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	46240-MBX-00	GRIP	握把	2	
2	46250-MBX-00	PROTECTOR COMP, HANDLE	把手護蓋組	1	
3	46252-MBX-00	PROTECTOR L, HANDLE	左把手護蓋	1	
4	46253-MBX-00	PROTECTOR R, HANDLE	右把手護蓋	1	
5	46257-MBX-00	HOLDER, HANDLE PROTECTOR L	左把手護蓋座	1	
6	46258-MBX-00	HOLDER, HANDLE PROTECTOR R	右把手護蓋座	1	
7	46259-MBX-00	BRACKET, HANDLE PROTECTOR	把手護蓋支座	2	
8	94713-06016	BOLT, FLAT HEAD	內六角埋頭螺栓	8	
9	95101-061820-C	NUT, SPRING	U型板螺帽	4	
10	95401-061006-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	2	


ORNAMENTS 飾條(Accessory)



NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	51512-MBX-00	FRONT COVER, ORNAMENTS L	前蓋左飾條	1	
2	51522-MBX-00	FRONT COVER, ORNAMENTS R	前蓋右飾條	1	
3	51712-MBX-00	COVER, BRAKE ORNAMENTS L	後蓋左飾條	1	
4	51722-MBX-00	COVER, BRAKE ORNAMENTS R	後蓋右飾條	1	
5	95101-041015-B	NUT, SPRING	U型板螺帽	8	
6	96318-04012-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	4	
7	96318-04016-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	4	
8	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	

only sale as a set(Σ 1~8)


REAR CARRIER 後架(Accessory)



NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	52850-MBX-01	CARRIER, REAR 後架	1	
2	96414-08012-B	BOLT, FLANGE 凸緣螺栓	1	
3	96414-08016-B	BOLT, FLANGE 凸緣螺栓	2	


only sale as a set(Σ 1~3)

PEDAL BUMPER 踏板保護架(Accessory)




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	51556-MBX-00	STAY, FRONT FENDER	前蓋固定座	1	
2	53230-MBX-00	PEDAL BUMPER ASSY	踏板保護架總成	1	
3	53233-MBX-00	STAY, PEDAL BUMPER	踏板保護架固定座	2	
4	53237-MBX-00	PEDAL BUMPER LEFT	左踏板保護架	1	
5	53238-MBX-00L	PEDAL BUMPER SUPPORT L	踏板保護架支持座左	1	
6	53238-MBX-00R	PEDAL BUMPER SUPPORT R	踏板保護架支持座右	1	
7	53239-MBX-00L	PEDAL BUMPER BIND BELT F-L	踏板保護架束帶左前	1	
8	53239-MBX-00R	PEDAL BUMPER BIND BELT F-R	踏板保護架束帶右前	1	
9	53247-MBX-00	PEDAL BUMPER RIGHT	右踏板保護架	1	
10	53249-MBX-00L	PEDAL BUMPER BIND BELT R-L	踏板保護架束帶左後	1	
11	53249-MBX-00R	PEDAL BUMPER BIND BELT R-R	踏板保護架束帶右後	1	
12	53261-MAX-00	PEDAL, BRAKE	後剎車踏板	1	
13	95101-05012	NUT, SPRING	U型板螺帽	2	
14	95401-061006-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	2	
15	95401-081208-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	4	
16	96112-51216-G	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	2	
17	96318-06012-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	4	
18	96318-06020-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	2	
19	96414-06016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
20	96414-08014-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
21	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
22	96414-08050-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	

PEDAL BUMPER 踏板保護架(Accessory)



NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
23	97011-12010-B	CIRCLIP	1	E形扣環
24	97201-152620-B	WASHER, PLANE	1	平面墊圈
25	97508-3224240-B	SPRING, TORSION	1	剎車踏板扭轉彈簧


PROTECTOR 下護蓋(alloy a-arm protector)(Accessory)



NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	53382-MAX-01	PROTECTOR FRONT L	左前下護蓋	1	
2	53382-MAX-011	HOLDER, FRONT PROTECTOR	前下護蓋固定座	4	
3	53383-MAX-01	PROTECTOR REAR L	左後下護蓋	1	
4	53383-MAX-011	HOLDER, EAR PROTECTOR	後下護蓋固定座	2	
5	53392-MAX-01	PROTECTOR FRONT R	右前下護蓋	1	
6	53393-MAX-01	PROTECTOR REAR R	右後下護蓋	1	
7	94706-06012-B	BOLT	鋁護板固定螺栓	12	
8	95101-061820-C	NUT, SPRING	U型板螺帽	2	
9	96503-06010-B	STOPPER BOLT	六角承窩頭固定螺栓	6	
10	97201-062220-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	4	

only sale a set (Σ 1~10) with ski-plate set


GUARD 車架底板(ski-plate set)(Accessory)



NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	53384-MAX-01	FRONT GUARD	車架底板前	1	
2	53384-MAX-011	SPACER, FRONT GUARD	底板前隔管	2	
3	53385-MAX-011	SPACER, MIDDLE GUARD	底板中隔管	2	
4	53385-MBX-00	MIDDLE GUARD	車架底板中	1	
5	53386-MAX-01	REAR GUARD	車架底板後	1	
6	53386-MAX-011	SPACER, REAR GUARD	底板後隔管	2	
7	53386-MAX-012	HOLDER, REAR GUARD	底板後固定座	2	
8	62111-CHP-00	BATTERY PACKING	蓄電池襯墊	2	
9	94706-06012-B	BOLT	鋁護板固定螺栓	8	
10	96503-06010-B	STOPPER BOLT	六角承窩頭固定螺栓	2	
11	96510-06016-B	BOLT, SOCKET	六角承窩螺栓	2	
12	96510-06020-B	BOLT, SOCKET	六角承窩螺栓	4	

only sale a set (Σ 1~12) with alloy a-arm proector set


REAR FOOTBOARD 後腳踏板(Accessory)



NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	53431-MBX-00	REAR FOOTBOARD L	左後腳踏板	1	
2	53441-MBX-00	REAR FOOTBOARD R	右後腳踏板	1	
3	95101-05012	NUT, SPRING	U型板螺帽	4	
4	96112-51216-G	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	4	

only sale as a set(Σ 1~4)


LAMP STRIP 燈條(Accessory)



NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	NOTE
項目	零件號碼	零件名稱		用量	備註
1	55380-MBX-00	LAMP STRIP, POSITION LAMP	位置燈條	1	
2	55383-MBX-00	CLIP	位置燈條固定夾	4	


only sale as a set(Σ 1~2)

WINCH (絞盤)(Accessory)




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	41618-MBX-00L	HOLDER L, WINCH	1	絞盤支持座左
2	41618-MBX-00R	HOLDER R, WINCH	1	絞盤支持座右
3	56200-MAX-01	WINCH ASSY	1	絞盤總成
4	56203-MAX-00	CONTROL RELAY UNIT	1	電控組
5	56204-MAX-00	CONTROL SWITCH	1	控制開關
6	61135-NAF-00	BAND, CORD	2	束帶
7	62111-CHP-00	BATTERY PACKING	1	蓄電池襯墊
8	95401-081208-B	NUT, FLANGE	2	凸緣螺帽
9	96414-08020-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
10	97201-081823-B	WASHER, PLATE	2	平面墊圈
11	97301-081520-B	WASHER, SPRING	2	彈簧墊圈

TRAILER 拖車裝置(Accessory)




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	56211-MAX-00	STAY BRACKET UP	托架固定板 上	1	
2	56216-MAX-00	STAY BRACKET DOWN	托架固定板 下	1	
3	56221-MAX-01	BRACKET CENTER	托架軸心	1	
4	56221-MAX-01A	BRACKET CENTER COMP	托架軸心組	1	
5	95201-223218-R	NUT, HEXAGON	六角螺帽	1	
6	95311-101710-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	2	
7	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
8	96414-10055-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
9	97301-223656-B	WASHER, SPRING	彈簧墊圈	1	

TRAILER SOCKET KIT 拖車電源插座



NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	56225-MAX-00	TRAILER SOCKET	拖車電源插座	1	
2	56225-MAX-00A	TRAILER SOCKET KIT	拖車電源插座組	1	
3	56227-MAX-00	DUST COVER	電源線防塵套	1	
4	95401-050805-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	3	
5	96510-05035-K	BOLT, SOCKET	六角承窩螺栓	3	
6	97301-050810-B	WASHER, SPRING	彈簧墊圈	3	

PLOW STAY INSTALLATION 鏟雪機固定裝置(Accessory)



NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	56231-MBX-00	STAY PLOW	鏟雪固定板	1	
2	56238-MBX-00	HOLDER L, PLOW	鏟雪支撐管左	1	
3	56239-MBX-00	HOLDER R, PLOW	鏟雪支撐管右	1	
4	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
5	96414-10020-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	

only sale as a set(Σ 1~5)

2013.05.21

56231-MBX-00A

NOTE: 1) parts no. will be updated promptly by SMC, if necessary.
 2) please select your suitable parts as model you have.
 3) strongly recommend to re-confrim parts with sales department.
 4) please remark the color if necessary.