



# INTAKE 空氣吸入口




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱      | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|-------------------------|------------|------------|
| 1         | 11148-MAX-00      | HOSE, BREATH            | 1          | 缸蓋通氣管      |
| 2         | 13411-MAX-00      | CASE, AIR CLEANER       | 1          | 空氣濾清器箱     |
| 3         | 13411-MAX-00A     | AIR CLEANER CASE COMP   | 1          | 空氣濾清器箱整體   |
| 4         | 13412-MAX-00      | CAP, CLEANER CASE       | 1          | 空氣濾清器箱蓋    |
| 5         | 13415-MAX-00      | CLAMP                   | 6          | 濾清箱板夾      |
| 6         | 13433-MAX-00      | PLATE, ELEMENT SET      | 2          | 濾清網固定板     |
| 7         | 13451-MAX-00      | ELEMENT, AIR CLEANER    | 1          | 空氣濾清網      |
| 8         | 13452-MAX-00      | SEAL, AIR CLEANER COVER | 1          | 濾清箱封圈      |
| 9         | 13453-MAX-00      | JOINT, AIR CLEANER      | 1          | 濾清箱接頭      |
| 10        | 52846-MAX-02      | INSULATION PAPER        | 1          | 隔熱紙        |
| 11        | 52846-MAX-03      | INSULATION PAPER        | 1          | 隔熱紙        |
| 12        | 90220-10150-D     | CLAMP                   | 2          | 板型管夾       |
| 13        | 90281-090070      | CLAMP                   | 1          | 斑馬式管夾      |
| 14        | 90281-120100      | CLAMP                   | 1          | 斑馬式管夾      |
| 15        | 93510-071017-B    | COLLAR                  | 2          | 機油箱軸環      |
| 16        | 93580-101919      | GROMMET                 | 2          | 機油箱套環      |
| 17        | 93580-102212      | GROMMET                 | 2          | 牌照板套環      |
| 18        | 96112-41218-K     | SCREW, TAPPING          | 6          | 自攻螺絲       |
| 19        | 96414-06012-B     | BOLT, FLANGE            | 1          | 凸緣螺栓       |
| 20        | 96414-06028-B     | BOLT, FLANGE            | 2          | 凸緣螺栓       |
| 21        | 97201-062220-B    | WASHER, PLATE           | 2          | 平面墊圈       |

## REAR TRANSMISSION 後傳動系統




| NO. | PARTS NO.      | PARTS NAME             |           | Q'TY | NOTE |
|-----|----------------|------------------------|-----------|------|------|
| 項目  | 零件號碼           | 零 件 名 稱                |           | 用 量  | 備 註  |
| 1   | 26480-MAX-01   | REAR DRIVE SHAFT ASSY  | 後驅動軸總成    | 1    |      |
| 2   | 26483-MAX-01A  | CROSS JOINT COMP       | 十字接頭組     | 1    |      |
| 3   | 26486-MAX-01   | UNIVERSAL JOINT 3      | 十字頭聯結器3   | 1    |      |
| 4   | 26489-MAX-01   | REAR COUPLING          | 軸聯結器後     | 1    |      |
| 5   | 42533-MAX-00   | BOOT SET               | 輪端防塵套修理包  | 2    |      |
| 6   | 42835-MAX-00   | REAR DRIVE AXLE ASSY L | 左後傳動軸總成   | 1    |      |
| 7   | 42838-MAX-00   | BOOT SET               | 引擎端防塵套修理包 | 2    |      |
| 8   | 42845-MAX-00   | REAR DRIVE AXLE ASSY R | 右後傳動軸總成   | 1    |      |
| 9   | 45830-MAX-01   | BRACKET, DISC          | 剎車圓盤座     | 1    |      |
| 10  | 45831-MAX-01   | DISC, BRAKE            | 剎車圓盤      | 1    |      |
| 11  | 9321V-30200    | O-RING                 | 護油圈       | 2    |      |
| 12  | 94706-08017-B  | BOLT, BUTTON           | 剎車盤固定螺栓   | 4    |      |
| 13  | 95401-142114-B | NUT, FLANGE            | 凸緣螺帽      | 2    |      |
| 14  | 96510-08016-G  | BOLT, SOCKET           | 六角承窩螺栓    | 5    |      |
| 15  | 97201-143430-B | WASHER, PLATE          | 平面墊圈      | 2    |      |

# FRONT TRANSMISSION 前傳動系統




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱     | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|------------------------|------------|------------|
| 1         | 26483-MAX-01A     | CROSS JOINT COMP       | 1          | 十字接頭組      |
| 2         | 26486-MAX-01      | UNIVERSAL JOINT 3      | 1          | 十字頭聯結器3    |
| 3         | 26490-MAX-01      | FRONT DRIVE SHAFT ASSY | 1          | 前驅動軸總成     |
| 4         | 26497-MAX-01      | UNIVERSAL JOINT 4      | 1          | 十字頭聯結器4    |
| 5         | 26499-MAX-01      | FRONT COUPLING         | 1          | 軸聯結器前      |
| 6         | 42533-MAX-00      | BOOT SET               | 2          | 輪端防塵套修理包   |
| 7         | 42535-MAX-00      | DRIVE AXLE ASSY L F    | 1          | 左前傳動軸總成    |
| 8         | 42538-MAX-00      | BOOT SET               | 2          | 引擎端防塵套修理包  |
| 9         | 42545-MAX-00      | DRIVE AXLE ASSY R F    | 1          | 右前傳動軸總成    |
| 10        | 9321V-30200       | O-RING                 | 2          | 護油圈        |
| 11        | 94706-08017-B     | BOLT, BUTTON           | 4          | 剎車盤固定螺栓    |
| 12        | 95401-142114-B    | NUT, FLANGE            | 2          | 凸緣螺帽       |
| 13        | 97201-143430-B    | WASHER, PLATE          | 2          | 平面墊圈       |

# REAR TRANSMISSION 後傳動系統




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱     |           | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|------------------------|-----------|------------|------------|
| 1         | 26480-MAX-02      | REAR DRIVE SHAFT ASSY  | 後驅動軸總成    | 1          |            |
| 2         | 26483-MAX-01A     | CROSS JOINT COMP       | 十字接頭組     | 1          |            |
| 3         | 26486-MAX-02      | UNIVERSAL JOINT 3      | 十字頭聯結器3   | 1          |            |
| 4         | 26487-MAX-00      | BOOT                   | 驅動軸防塵套    | 1          |            |
| 5         | 26489-MAX-01      | REAR COUPLING          | 軸聯結器後     | 1          |            |
| 6         | 42533-MAX-00      | BOOT SET               | 輪端防塵套修理包  | 2          |            |
| 7         | 42835-MAX-00      | REAR DRIVE AXLE ASSY L | 左後傳動軸總成   | 1          |            |
| 8         | 42838-MAX-00      | BOOT SET               | 引擎端防塵套修理包 | 2          |            |
| 9         | 42845-MAX-00      | REAR DRIVE AXLE ASSY R | 右後傳動軸總成   | 1          |            |
| 10        | 45830-MAX-01      | BRACKET, DISC          | 剎車圓盤座     | 1          |            |
| 11        | 45831-MAX-01      | DISC, BRAKE            | 剎車圓盤      | 1          |            |
| 12        | 61135-MAX-00      | BAND, CORD             | 束帶        | 2          |            |
| 13        | 9321V-30200       | O-RING                 | 護油圈       | 2          |            |
| 14        | 94706-08017-B     | BOLT, BUTTON           | 剎車盤固定螺栓   | 4          |            |
| 15        | 95401-142114-B    | NUT, FLANGE            | 凸緣螺帽      | 2          |            |
| 16        | 96510-08016-G     | BOLT, SOCKET           | 六角承窩螺栓    | 5          |            |
| 17        | 97201-143430-B    | WASHER, PLATE          | 平面墊圈      | 2          |            |

# FRONT TRANSMISSION 前傳動系統




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱     |           | QTY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1         | 26483-MAX-01      | CROSS JOINT            | 十字接頭      | 2         |            |
| 2         | 26483-MAX-01A     | CROSS JOINT COMP       | 十字接頭組     | 2         |            |
| 3         | 26484-MAX-01      | UNIVERSAL JOINT 1      | 十字接頭聯結器1  | 1         |            |
| 4         | 26485-MAX-01      | NEEDLE BEARING         | 滾針軸承      | 8         |            |
| 5         | 26486-MAX-02      | UNIVERSAL JOINT 3      | 十字頭聯結器3   | 1         |            |
| 6         | 26487-MAX-00      | BOOT                   | 驅動軸防塵套    | 1         |            |
| 7         | 26488-MAX-01      | CIRCLIP                | 扣環        | 8         |            |
| 8         | 26490-MAX-02      | FRONT DRIVE SHAFT ASSY | 前驅動軸總成    | 1         |            |
| 9         | 26491-MAX-02A     | FRONT DRIVE SHAFT COMP | 前驅動軸組     | 1         |            |
| 10        | 26497-MAX-01      | UNIVERSAL JOINT 4      | 十字頭聯結器4   | 1         |            |
| 11        | 26499-MAX-01      | FRONT COUPLING         | 軸聯結器前     | 1         |            |
| 12        | 42533-MAX-00      | BOOT SET               | 輪端防塵套修理包  | 2         |            |
| 13        | 42535-MAX-00      | DRIVE AXLE ASSY L F    | 左前傳動軸總成   | 1         |            |
| 14        | 42538-MAX-00      | BOOT SET               | 引擎端防塵套修理包 | 2         |            |
| 15        | 42545-MAX-00      | DRIVE AXLE ASSY R F    | 右前傳動軸總成   | 1         |            |
| 16        | 61135-MAX-00      | BAND, CORD             | 束帶        | 2         |            |
| 17        | 9321V-30200       | O-RING                 | 護油圈       | 2         |            |
| 18        | 94706-08017-B     | BOLT, BUTTON           | 剎車盤固定螺栓   | 4         |            |
| 19        | 95401-142114-B    | NUT, FLANGE            | 凸緣螺帽      | 2         |            |
| 20        | 97201-143430-B    | WASHER, PLATE          | 平面墊圈      | 2         |            |

# EXHAUST MUFFLER 排氣管




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱    |        | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|-----------------------|--------|------------|------------|
| 1         | 31610-MBX-00      | EXHAUST MUFFLER ASSY  | 排氣管總成  | 1          |            |
|           | 31610-MAX-02C     | EXHAUST MUFFLER ASSY  | 排氣管總成  | 1          |            |
|           | 31610-MAX-03      | EXHAUST MUFFLER ASSY  | 排氣管總成  | 1          |            |
| 2         | 31611-MAX-00      | PIPE, EXHAUST         | 排氣導管   | 1          |            |
|           | 31611-MAX-00C     | PIPE, EXHAUST         | 排氣導管   | 1          |            |
| 3         | 31611-MAX-00A     | EXHAUST PIPE COMP     | 排氣導管組  | 1          |            |
|           | 31611-MAX-00CA    | EXHAUST PIPE COMP     | 排氣導管組  | 1          |            |
| 4         | 31613-MAX-01      | GASKET, EXHAUST PIPE  | 排氣管墊片  | 1          |            |
| 5         | 31614-MAX-00      | GASKET, MUFFLER       | 消音筒墊片  | 1          |            |
| 6         | 31616-MBX-00      | ARRESTOR, SPARK       | 火花捕捉器  | 1          |            |
|           | 31616-MAX-00C     | ARRESTOR, SPARK       | 火花捕捉器  | 1          |            |
| 7         | 31617-MAX-02      | MUFFLER               | 消音筒    | 1          |            |
| 8         | 31617-MBX-00A     | MUFFLER COMP          | 消音筒組   | 1          |            |
|           | 31617-MAX-02CA    | MUFFLER COMP          | 消音筒組   | 1          |            |
| 9         | 31618-MAX-00      | PROTECTOR, EXHAUST    | 排氣管護罩1 | 1          |            |
| 10        | 31618-MAX-01      | PROTECTOR, EXHAUST    | 排氣管護罩2 | 1          |            |
| 11        | 31618-MAX-02      | PROTECTOR, EXHAUST    | 排氣管護罩3 | 1          |            |
| 12        | 31618-MAX-03      | PROTECTOR, EXHAUST    | 排氣管護罩4 | 1          |            |
| 13        | 31619-MAX-01      | PROTECTOR, ELIMINATOR | 消音筒護罩2 | 1          |            |
| 14        | 31619-MAX-02      | PROTECTOR, ELIMINATOR | 消音筒護罩3 | 1          |            |
| 15        | 31619-MAX-03      | PROTECTOR, ELIMINATOR | 消音筒護罩1 | 1          |            |
| 16        | 31624-MAX-00      | CLIP                  | 消音筒管束  | 1          |            |

## EXHAUST MUFFLER 排氣管



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱     |         | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|------------------------|---------|------------|------------|
| 17        | 31627-CGV-00      | WASHER, SPARK ARRESTOR | 火花捕捉器墊片 | 1          |            |
| 18        | 31666-MAX-00      | BUSH                   | 排氣管襯套   | 1          |            |
| 19        | 90281-090070      | CLIP                   | 斑馬式管夾   | 1          |            |
| 20        | 95401-081208-B    | NUT, FLANGE            | 凸緣螺帽    | 2          |            |
| 21        | 96411-06012-R     | BOLT, FLANGE           | 凸緣螺栓    | 16         |            |
| 22        | 96414-08040-B     | BOLT, FLANGE           | 凸緣螺栓    | 1          |            |
| 23        | 96414-10020-B     | BOLT, FLANGE           | 凸緣螺栓    | 2          |            |
| 24        | 96510-06020-K     | BOLT, SOCKET           | 六角承窩螺栓  | 3          |            |
| 25        | 97201-061310-K    | WASHER, PLATE          | 平面墊圈    | 16         |            |
| 26        | 97201-083216-B    | WASHER, PLATE          | 平面墊圈    | 1          |            |
| 27        | 97210-061315      | WASHER, PLATE          | 石棉墊圈    | 16         |            |
| 28        | 97220-133220      | WASHER                 | 橡膠墊圈    | 1          |            |
| 29        | 97301-061215-R    | WASHER, SPRING         | 彈簧墊圈    | 16         |            |
| 30        | 97326-061107-N    | WASHER                 | 外齒墊圈    | 3          |            |


## REAR SUSPENSION 後懸吊系統



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱         |        | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|----------------------------|--------|------------|------------|
| 1         | 32116-MAX-00      | BUSH                       | 搖臂襯套   | 8          |            |
| 2         | 32210-MAX-00      | SHOCK ABSORBER ASSY, REAR  | 後緩衝器總成 | 2          |            |
|           | 32210-MAX-02      | SHOCK ABSORBER ASSY, REAR  | 後緩衝器總成 | 2          | gas tank   |
| 3         | 42183-MAX-00      | GRUMMET                    | 墊環     | 4          |            |
| 4         | 42261-MAX-00      | REAR LOWER, ARM LEFT COMP  | 左後下搖臂組 | 1          |            |
| 5         | 42261-MAX-00G     | REAR LOWER, ARM LEFT       | 左後下搖臂  | 1          |            |
| 6         | 42266-MAX-00      | REAR UPPER, ARM LEFT COMP  | 左後上搖臂組 | 1          |            |
| 7         | 42266-MAX-00G     | REAR UPPER, ARM LEFT       | 左後上搖臂  | 1          |            |
| 8         | 42271-MAX-00      | REAR LOWER, ARM RIGHT COMP | 右後下搖臂組 | 1          |            |
| 9         | 42271-MAX-00G     | REAR LOWER, ARM RIGHT      | 右後下搖臂  | 1          |            |
| 10        | 42276-MAX-00      | REAR UPPER, ARM RIGHT COMP | 右後上搖臂組 | 1          |            |
| 11        | 42276-MAX-00G     | REAR UPPER, ARM RIGHT      | 右後上搖臂  | 1          |            |
| 12        | 95311-101710-B    | NUT, NYLON                 | 尼龍螺帽   | 8          |            |
| 13        | 95311-101710-C    | NUT, NYLON                 | 尼龍螺帽   | 4          |            |
| 14        | 96414-10050-C     | BOLT, FLANGE               | 凸緣螺栓   | 4          |            |
| 15        | 96414-10070-B     | BOLT, FLANGE               | 凸緣螺栓   | 8          |            |




FRAME 車架




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱    | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|-----------------------|------------|------------|
| 1         | 15433-MAX-00      | CVT INLET DUCT        | 1          | CVT進氣導管    |
| 2         | 15434-MAX-02      | CVT OUTLET DUCT       | 1          | CVT排氣導管    |
| 3         | 15438-MAX-00      | JOINT, CVT INLET DUCT | 1          | CVT進氣導管接頭  |
| 4         | 41110-MBX-00      | FRAME COMP            | 1          | 車架整體       |
| 5         | 41154-RAM-00      | PLUG, SPECIAL SHAPE   | 2          | 管塞         |
| 6         | 41416-MAX-00      | REAR DAMPER           | 2          | 後阻尼器       |
| 7         | 41418-MAX-00      | FRONT DAMPER          | 2          | 前阻尼器       |
| 8         | 52846-SK9-01      | INSULATION PAPER      | 2          | 隔熱紙        |
| 9         | 90281-090090      | CLIP                  | 2          | 斑馬式管夾      |
| 10        | 90281-120080      | CLIP                  | 1          | 斑馬式管夾      |
| 11        | 93580-102212      | GROMMET               | 1          | 牌照板套環      |
| 12        | 94610-10113-B     | BOLT, FLANGE          | 1          | 吊架固定軸      |
| 13        | 94610-10125-B     | BOLT, FLANGE          | 2          | 吊架固定軸      |
| 14        | 94710-06016-G     | BOLT                  | 1          | 車架底板固定螺栓   |
| 15        | 95301-101410-B    | LOCKNUT               | 6          | 止鬆螺帽       |
| 16        | 95311-101710-B    | NUT, NYLON            | 1          | 尼龍螺帽       |
| 17        | 96414-06020-B     | BOLT, FLANGE          | 4          | 凸緣螺栓       |
| 18        | 96414-10025-B     | BOLT, FLANGE          | 4          | 凸緣螺栓       |
| 19        | 96414-10030-B     | BOLT, FLANGE          | 2          | 凸緣螺栓       |
| 20        | 97201-102220-B    | WASHER, PLATE         | 8          | 平面墊圈       |

FRONT BUMPER 前保護桿




| NO. | PARTS NO.     | PARTS NAME          |      | Q'TY | NOTE |
|-----|---------------|---------------------|------|------|------|
| 項目  | 零件號碼          | 零件名稱                |      | 用量   | 備註   |
| 1   | 41154-MAX-00  | PLUG, SPECIAL SHAPE | 管塞   | 2    |      |
| 2   | 41601-MBX-02  | BUMPER, FRONT       | 前保護桿 | 1    |      |
| 3   | 96414-08012-B | BOLT, FLANGE        | 凸緣螺栓 | 4    |      |

FRONT CRUTCH 前支架




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱        |         | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|---------------------------|---------|------------|------------|
| 1         | 41610-MBX-00      | CRUTCH, FRONT             | 前支架     | 1          |            |
| 2         | 96218-06016-B     | BOLT, HEXAGON WITH WASHER | 六角螺栓附墊圈 | 2          |            |
| 3         | 96414-08016-B     | BOLT, FLANGE              | 凸緣螺栓    | 2          |            |

## STEERING 轉向裝置




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱   |        | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|----------------------|--------|------------|------------|
| 1         | 42101-MAX-00      | COLUMN, STEERING     | 轉向桿    | 1          |            |
| 2         | 42106-SK9-00      | BRIDGE, TOP          | 頂樑     | 1          |            |
| 3         | 42107-MAX-00      | PITMAN ARM           | 下三角架   | 1          |            |
| 4         | 42111-RAM-00      | PLUG, TAPER          | 塞子     | 1          |            |
| 5         | 42118-AAM-00      | CABLE GUIDE          | 導線環    | 1          |            |
| 6         | 42140-MAX-00      | ROD, TIE ASSY        | 連桿總成   | 2          |            |
| 7         | 42142-RAM-00      | JOINT, UNIVERSAL 1   | 萬向接頭 內 | 2          |            |
| 8         | 42143-RAM-00      | JOINT, UNIVERSAL 2   | 萬向接頭 外 | 2          |            |
| 9         | 46125-RAM-00      | HOLDER, HANDLE UPPER | 把手上固定座 | 2          |            |
| 10        | 46411-RAM-00      | HOLDER, STEERING     | 轉向桿固定座 | 2          |            |
| 11        | 46416-RAM-00      | WASHER, LOCK         | 制止片    | 1          |            |
| 12        | 46417-RAM-00      | OIL SEAL             | 轉向桿封圈  | 2          |            |
| 13        | 90230-16023-B     | COTTER PIN           | 開尾銷    | 1          |            |
| 14        | 90240-23020-B     | COTTER PIN           | 開口銷    | 4          |            |
| 15        | 93110-25368       | OIL SEAL             | 油封     | 1          |            |
| 16        | 93110-25446       | OIL SEAL             | 油封     | 1          |            |
| 17        | 93320-174012BB    | BALL BEARING         | 滾珠軸承   | 1          |            |
| 18        | 93510-081442-C    | COLLAR               | 轉向桿座隔管 | 2          |            |
| 19        | 94710-42010-B     | BEARING RETAINER     | 內六角栓塞  | 1          |            |
| 20        | 95321-101710-C    | NUT, CASTLE          | 有槽螺帽   | 4          |            |
| 21        | 95401-142114-B    | NUT, FLANGE          | 凸緣螺帽   | 1          |            |
| 22        | 96210-08060-B     | BOLT, HEXAGON        | 六角螺栓   | 2          |            |

STEERING 轉向裝置




| NO. | PARTS NO.      | PARTS NAME             |        | Q'TY | NOTE |
|-----|----------------|------------------------|--------|------|------|
| 項目  | 零件號碼           | 零件名稱                   |        | 用量   | 備註   |
| 23  | 96414-08050-B  | BOLT, FLANGE           | 凸緣螺栓   | 4    |      |
| 24  | 97201-143430-B | WASHER, PLATE          | 平面墊圈   | 1    |      |
| 25  | 97310-142826   | WASHER, CONICAL SPRING | 錐形彈簧墊圈 | 1    |      |

# FRONT SUSPENSION 前懸吊系統




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱          |        | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|-----------------------------|--------|------------|------------|
| 1         | 32116-MAX-00      | BUSH                        | 搖臂襯套   | 8          |            |
| 2         | 42126-MAX-00      | SHOCK ABSORBER ASSY         | 前緩衝器總成 | 2          |            |
|           | 42126-MAX-02      | SHOCK ABSORBER ASSY         | 前緩衝器總成 | 2          | gas tank   |
| 3         | 42150-MAX-00      | UNIVERSAL JOINT COMP        | 下萬向接頭組 | 2          |            |
| 4         | 42155-MAX-01      | UNIVERSAL JOINT COMP        | 上萬向接頭組 | 2          |            |
| 5         | 42161-MAX-00G     | FRONT LOWER, ARM LEFT       | 左前下搖臂  | 1          |            |
| 6         | 42161-MAX-01      | FRONT LOWER, ARM LEFT COMP  | 左前下搖臂組 | 1          |            |
| 7         | 42166-MAX-01      | FRONT UPPER, ARM LEFT COMP  | 左前上搖臂組 | 1          |            |
| 8         | 42166-MAX-01G     | FRONT UPPER, ARM LEFT       | 左前上搖臂  | 1          |            |
| 9         | 42171-MAX-00G     | FRONT LOWER, ARM RIGHT      | 右前下搖臂  | 1          |            |
| 10        | 42171-MAX-01      | FRONT LOWER, ARM RIGHT COMP | 右前下搖臂組 | 1          |            |
| 11        | 42176-MAX-01      | FRONT UPPER, ARM RIGHT COMP | 右前上搖臂組 | 1          |            |
| 12        | 42176-MAX-01G     | FRONT UPPER, ARM RIGHT      | 右前上搖臂  | 1          |            |
| 13        | 42183-MAX-00      | GRUMMET                     | 墊環     | 4          |            |
| 14        | 61393-MAX-00      | CLAMP                       | 導線夾    | 2          |            |
| 15        | 95311-101710-B    | NUT, NYLON                  | 尼龍螺帽   | 8          |            |
| 16        | 95311-101710-C    | NUT, NYLON                  | 尼龍螺帽   | 4          |            |
| 17        | 96414-10050-C     | BOLT, FLANGE                | 凸緣螺栓   | 4          |            |
| 18        | 96414-10070-B     | BOLT, FLANGE                | 凸緣螺栓   | 8          |            |
| 19        | 97010-30015-K     | CIRCLIP                     | C型扣環   | 4          |            |

# ANTI-ROLL BAR 防傾桿



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱     |         | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|------------------------|---------|------------|------------|
| 1         | 42310-MAX-00      | ANTI-ROLL BAR          | 防傾桿     | 1          |            |
| 2         | 42321-MAX-01      | BUSH                   | 防傾桿橡皮襯套 | 2          |            |
| 3         | 42323-MAX-00      | HOLDER, ANTI-ROLL BAR  | 防傾桿支架   | 2          |            |
| 4         | 42340-MAX-00      | JOINT L, ANTI-ROLL BAR | 防傾桿左連桿  | 1          |            |
| 5         | 42345-MAX-00      | JOINT R, ANTI-ROLL BAR | 防傾桿右連桿  | 1          |            |
| 6         | 95311-101710-B    | NUT, NYLON             | 尼龍螺帽    | 4          |            |
| 7         | 96414-08014-B     | BOLT, FLANGE           | 凸緣螺栓    | 4          |            |


# FRONT GEAR BOX 前齒輪箱



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱          | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|-----------------------------|------------|------------|
| 1         | 26611-MAX-00A     | DIFFERENTIAL GEAR CASE ASSY | 1          | 差速器箱總成     |
| 2         | 26650-MAX-00      | GEAR MOTOR ASSY             | 1          | 差速器馬達總成    |
| 3         | 42526-MAX-00A     | GEAR CASE ASSY              | 1          | 前齒輪箱總成     |
| 4         | 90220-08085-D     | CLAMP                       | 1          | 板型管夾       |
|           | 90220-08086-B     | CLAMP                       | 1          | 板型管夾       |
| 5         | 90310-50550       | HOSE                        | 1          | 通氣管        |
| 6         | 93110-24388       | OIL SEAL                    | 2          | 油封         |
| 7         | 93110-46658       | OIL SEAL                    | 1          | 油封         |
| 8         | 93210-20770       | O-RING                      | 1          | 護油圈        |
| 9         | 93210-241410      | O-RING                      | 1          | 護油圈        |
| 10        | 96414-12015-B     | BOLT, FLANGE                | 1          | 凸緣螺栓       |
| 11        | 96414-16012-B     | BOLT, FLANGE                | 1          | 凸緣螺栓       |
| 12        | 96510-06030-G     | BOLT, SOCKET                | 3          | 六角承窩螺栓     |
| 13        | 97230-162212      | WASHER, COPPER              | 1          | 銅墊圈        |
| 14        | 97231-122020      | WASHER, ALUMINUM            | 1          | 鋁墊圈        |




FRONT WHEEL 前輪(12")




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱           |        | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|------------------------------|--------|------------|------------|
| 1         | 42570-RAM-00      | VALVE, RIM                   | 氣門嘴    | 2          |            |
| 2         | 42581-MAX-00      | WHEEL HUB                    | 前輪圈固定座 | 2          |            |
| 3         | 42582-MAX-00      | WHEEL, FRONT(steel)          | 前輪圈    | 2          | steel      |
|           | 42582-MAX-03      | WHEEL, FRONT(alloy)          | 前輪圈    | 2          | alloy      |
| 4         | 42590-JOW-03      | TIRE, FRONT(25*8-12 DI-2025) | 前輪胎    | 2          |            |
|           | 42590-JOW-04      | TIRE, FRONT(25*8-12 MU01)    | 前輪胎    | 2          |            |
|           | 42590-JOW-05      | TIRE, FRONT(26*9-12 MU01)    | 前輪胎    | 2          |            |
| 5         | 42595-MAX-00      | CAP, WHEEL                   | 輪圈飾蓋   | 2          |            |
| 6         | 93210-18251       | O-RING                       | 護油圈    | 2          |            |
| 7         | 94710-10037-C     | BOLT, RIBBED NECK            | 輪圈固定螺栓 | 8          |            |
| 8         | 95411-202719-G    | NUT, FLANGE                  | 凸緣制止螺帽 | 2          |            |
| 9         | 95801-101718-C    | LOCK NUT, FLANGE             | 鎖位凸緣螺帽 | 8          |            |

# FRONT WHEEL 前輪(14")




| NO. | PARTS NO.      | PARTS NAME           | Q'TY | NOTE   |
|-----|----------------|----------------------|------|--------|
| 項目  | 零件號碼           | 零件名稱                 | 用量   | 備註     |
| 1   | 42570-CBW-00   | VALVE, RIM           | 2    | 氣門嘴    |
| 2   | 42581-MAX-00   | WHEEL HUB            | 2    | 前輪圈固定座 |
| 3   | 42582-MAX-0101 | WHEEL, FRONT         | 2    | 前輪圈    |
| 4   | 42590-MAX-00   | TIRE, FRONT(26*8-14) | 2    | 前輪胎    |
| 5   | 93210-18251    | O-RING               | 2    | 護油圈    |
| 6   | 94710-10037-C  | BOLT, RIBBED NECK    | 8    | 輪圈固定螺栓 |
| 7   | 95411-202719-G | NUT, FLANGE          | 2    | 凸緣制止螺帽 |
| 8   | 95801-101718-C | LOCK NUT, FLANGE     | 8    | 鎖位凸緣螺帽 |

## REAR GEAR BOX 後齒輪箱




| NO. | PARTS NO.      | PARTS NAME                 | Q'TY | NOTE      |
|-----|----------------|----------------------------|------|-----------|
| 項目  | 零件號碼           | 零件名稱                       | 用量   | 備註        |
| 1   | 42826-MAX-00A1 | FINAL DRIVE GEAR CASE ASSY | 1    | 後齒輪箱總成    |
| 2   | 90220-08085-D  | CLAMP                      | 1    | 板型管夾      |
|     | 90220-08086-B  | CLAMP                      | 1    | 板型管夾      |
| 3   | 90310-50550    | HOSE                       | 1    | 通氣管       |
| 4   | 93110-356010   | OIL SEAL                   | 1    | 油封        |
| 5   | 93110-679013   | OIL SEAL                   | 2    | 油封        |
| 6   | 93210-311520   | O-RING                     | 1    | 護油圈       |
| 7   | 93210-31644    | O-RING                     | 1    | 護油圈       |
| 8   | 95401-081208-B | NUT, FLANGE                | 1    | 凸緣螺帽      |
| 9   | 96414-08012-B  | BOLT, FLANGE               | 1    | 凸緣螺栓      |
| 10  | 96414-12015-B  | BOLT, FLANGE               | 1    | 凸緣螺栓      |
| 11  | 96414-16012-B  | BOLT, FLANGE               | 1    | 凸緣螺栓      |
| 12  | 96503-08045-B  | STOPPER BOLT               | 1    | 六角承窩頭固定螺栓 |
| 13  | 97230-081512   | WASHER, COPPER             | 2    | 銅墊圈       |
| 14  | 97230-162212   | WASHER, COPPER             | 1    | 銅墊圈       |
| 15  | 97231-122020   | WASHER, ALUMINUM           | 1    | 鋁墊圈       |

## REAR WHEEL 後輪(12")




| NO. | PARTS NO.      | PARTS NAME                   | Q'TY | NOTE  |
|-----|----------------|------------------------------|------|-------|
| 項目  | 零件號碼           | 零件名稱                         | 用量   | 備註    |
| 1   | 42570-RAM-00   | VALVE, RIM                   | 2    |       |
| 2   | 42595-MAX-00   | CAP, WHEEL                   | 2    |       |
| 3   | 42882-MAX-00   | WHEEL, REAR                  | 2    | steel |
|     | 42882-MAX-03   | WHEEL, REAR                  | 2    | alloy |
| 4   | 42885-MAX-00   | WHEEL HUB                    | 2    |       |
| 5   | 42890-JOW-03   | TIRE, REAR(25*10-12 DI-2025) | 2    |       |
|     | 42890-JOW-04   | TIRE, REAR(25*10-12 MU02)    | 2    |       |
|     | 42890-JOW-05   | TIRE, REAR(26*11-12 MU02)    | 2    |       |
| 6   | 93210-18251    | O-RING                       | 2    |       |
| 7   | 94710-10037-C  | BOLT, RIBBED NECK            | 8    |       |
| 8   | 95411-202719-G | NUT, FLANGE                  | 2    |       |
| 9   | 95801-101718-C | LOCK NUT, FLANGE             | 8    |       |

## REAR WHEEL 後輪(14")




| NO. | PARTS NO.      | PARTS NAME           | Q'TY | NOTE   |
|-----|----------------|----------------------|------|--------|
| 項目  | 零件號碼           | 零件名稱                 | 用量   | 備註     |
| 1   | 42570-CBW-00   | VALVE, RIM           | 2    | 氣門嘴    |
| 2   | 42882-MAX-01   | WHEEL, REAR          | 2    | 後輪圈    |
|     | 42882-MAX-0101 | WHEEL, REAR          | 2    | 後輪圈    |
| 3   | 42885-MAX-00   | WHEEL HUB            | 2    | 輪圈固定座  |
| 4   | 42890-MAX-00   | TIRE, REAR(25*10-14) | 2    | 後輪胎    |
| 5   | 93210-18251    | O-RING               | 2    | 護油圈    |
| 6   | 94710-10037-C  | BOLT, RIBBED NECK    | 8    | 輪圈固定螺栓 |
| 7   | 95411-202719-G | NUT, FLANGE          | 2    | 凸緣制止螺帽 |
| 8   | 95801-101718-C | LOCK NUT, FLANGE     | 8    | 鎖位凸緣螺帽 |

# FUEL TANK 油箱




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱   | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|----------------------|------------|------------|
| 1         | 43110-MAX-00      | FUEL TANK            | 1          | 汽油箱        |
| 2         | 43154-MAX-00      | GUARD                | 1          | 保護板        |
| 3         | 43500-MAX-00      | FUEL COCK ASSY       | 1          | 油杯         |
| 4         | 43531-MAX-00      | HOSE, FUEL           | 1          | 汽油管        |
|           | 43531-MAX-01      | HOSE, FUEL           | 1          | 汽油管        |
| 5         | 52846-MAX-02      | INSULATION PAPER     | 1          | 隔熱紙        |
| 6         | 62770-MAX-00      | SENDER UNIT ASSEMBLY | 1          | 汽油油面感應器    |
|           | 62770-MAX-01      | SENDER UNIT ASSEMBLY | 1          | 汽油油面感應器    |
| 7         | 90220-06125-C     | CLAMP                | 2          | 板型管夾       |
|           | 90220-06130-D     | CLAMP                | 2          | 板型管夾       |
| 8         | 93510-061015-B    | COLLAR F             | 2          | 油箱隔管 前     |
| 9         | 93510-061021-B    | COLLAR R             | 2          | 油箱隔管 後     |
| 10        | 93580-102416      | GROMMET R            | 4          | 油箱套環 後     |
| 11        | 96310-05014-B     | SCREW, PAN HEAD      | 4          | 十字孔頭螺絲     |
| 12        | 96310-06012-B     | SCREW, PAN HEAD      | 2          | 十字孔頭螺絲     |
| 13        | 96414-06025-B     | BOLT, FLANGE         | 2          | 凸緣螺栓       |
| 14        | 96414-06032-B     | BOLT, FLANGE         | 2          | 凸緣螺栓       |
| 15        | 97201-051410-B    | WASHER, PLATE        | 4          | 平面墊圈       |
| 16        | 97201-062220-B    | WASHER, PLATE        | 4          | 平面墊圈       |

# WATER-COOLING SYSTEM 水冷卻系統



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱              |         | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|---------------------------------|---------|------------|------------|
| 1         | 43400-MAL-00      | RADIATOR ASSY                   | 水箱總成    | 1          |            |
| 2         | 43410-MAL-00      | RADIATOR                        | 水箱      | 1          |            |
| 3         | 43420-MAX-00      | HOSE, RADIATOR IN               | 水箱進水管   | 1          |            |
| 4         | 43423-MBX-00      | HOSE, RADIATOR CAP              | 加水口水管   | 1          |            |
| 5         | 43425-MAX-00      | HOSE, WATER PUMP IN             | 水泵進水管   | 1          |            |
| 6         | 43430-CGV-00      | RADIATOR CAP                    | 水箱蓋     | 1          |            |
| 7         | 43430-MAX-00A     | RADIATOR CAP COMP               | 水箱蓋組    | 1          |            |
| 8         | 43435-MAX-00      | HULL, RADIATOR CAP              | 水箱蓋體    | 1          |            |
| 9         | 43440-MAX-00      | RADIATOR DEFEND                 | 水箱護罩    | 1          |            |
| 10        | 43450-MAL-00      | FAN MOTOR ASSY                  | 風扇馬達總成  | 1          |            |
| 11        | 43458-MAL-00      | STAY, FAN MOTOR                 | 風扇馬達支座  | 4          |            |
| 12        | 43460-CEE-00      | WATER TANK                      | 副水箱     | 1          |            |
| 13        | 43463-JOW-00      | HOSE 1, WATER TANK              | 副水箱溢流管  | 1          |            |
| 14        | 43466-CEE-00      | CAP, WATER TANK                 | 副水箱蓋    | 1          |            |
| 15        | 43468-JOW-00      | HOSE 2, WATER TANK              | 副水箱通氣管  | 1          |            |
| 16        | 62750-MAX-01      | FAN MOTOR SWITCH                | 風扇開關    | 1          |            |
| 17        | 62752-MAX-00      | ADAPTER CABLE, FAN MOTOR SWITCH | 風扇開關轉接線 | 1          |            |
| 18        | 90220-08110-B     | CLAMP                           | 板型管夾    | 2          |            |
|           | 90220-08110-D     | CLAMP                           | 板型管夾    | 2          |            |
| 19        | 90220-08120-D     | CLAMP                           | 板型管夾    | 1          |            |
|           | 90220-08122-B     | CLAMP                           | 板型管夾    | 1          |            |
| 20        | 90281-090032-C    | CLAMP                           | 斑馬式管夾   | 6          |            |


# WATER-COOLING SYSTEM 水冷卻系統



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱        |         | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|---------------------------|---------|------------|------------|
| 21        | 93510-070910-B    | COLLAR                    | 軸環      | 4          |            |
| 22        | 93580-091911      | GROMMET                   | 套環      | 4          |            |
| 23        | 95101-061320      | NUT, SPRING               | U型板螺帽   | 10         |            |
| 24        | 96214-06022-B     | BOLT, HEXAGON WITH WASHER | 六角螺栓附墊圈 | 2          |            |
| 25        | 96218-06016-B     | BOLT, HEXAGON WITH WASHER | 六角螺栓附墊圈 | 11         |            |
| 26        | 96218-06020-G     | BOLT, HEXAGON WITH WASHER | 六角螺栓附墊圈 | 6          |            |
| 27        | 96414-06035-B     | BOLT, FLANGE              | 凸緣螺栓    | 2          |            |
| 28        | 97201-061820-B    | WASHER, PLATE             | 平面墊圈    | 2          |            |




# BRAKE SYSTEM 剎車系統




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱       | QTY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|--------------------------|-----------|------------|
| 1         | 45801-MAX-01R     | CALIPER ASSY             | 1         | 右後卡鉗總成     |
| 2         | 45801-MAX-03L     | CALIPER                  | 1         | 駐車卡鉗       |
| 3         | 45801-MAX-03LA1   | CALIPER ASSY             | 1         | 駐車卡鉗總成     |
| 4         | 45810-MAX-03      | BRACKET, CALIPER         | 1         | 駐車卡鉗承座     |
| 5         | 45814-MAX-00      | BOOT                     | 2         | 導銷防塵套      |
| 6         | 45815-MAX-00      | PAD, CALIPER             | 1         | 剎車片組       |
| 7         | 45815-MAX-03L     | PAD, CALIPER             | 1         | 剎車片組       |
| 8         | 45870-MAX-00      | MASTER CYLINDER SUB ASSY | 1         | 後主缸總成      |
| 9         | 45871-MAX-00      | RESERVOIR                | 1         | 油槽總成       |
| 10        | 45874-MAX-00      | HOSE                     | 1         | 油管         |
| 11        | 45877-MAX-00      | CYLINDER KIT, MASTER     | 1         | 推進器組       |
| 12        | 61311-MAX-02      | HOSE, BRAKE              | 1         | 後剎車油管上     |
| 13        | 61312-MAX-02      | HOSE, BRAKE              | 1         | 後剎車油管下     |
| 14        | 61330-MAX-02      | HOSE, BRAKE              | 1         | 腳剎車油管      |
| 15        | 61811-MAX-02      | HOSE, BRAKE              | 1         | 前剎車油管上     |
| 16        | 61812-MAX-02L     | HOSE, FRONT BRAKE L      | 1         | 左前剎車油管     |
| 17        | 61812-MAX-02R     | HOSE, FRONT BRAKE R      | 1         | 右前剎車油管     |
| 18        | 61860-MAX-00      | BRAKE SHUNT ASSY         | 1         | 分流閥組       |
| 19        | 90220-08125-D     | CLAMP                    | 2         | 板形管夾       |
| 20        | 90240-14016-B     | COTTER PIN               | 1         | 開口銷        |
| 21        | 94430-60030-K     | PIN, DOWEL               | 2         | 彈簧銷        |
| 22        | 94610-06016-B     | PIN, CLEVIS              | 1         | 帶頭銷        |

# BRAKE SYSTEM 剎車系統




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱 | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|--------------------|------------|------------|
| 23        | 94716-10022-G     | BOLT, UNION        | 10         | 接合螺栓       |
| 24        | 94716-10033-G     | BOLT, UNION        | 1          | 接合螺栓       |
| 25        | 96414-06016-B     | BOLT, FLANGE       | 1          | 凸緣螺栓       |
| 26        | 96414-06020-B     | BOLT, FLANGE       | 2          | 凸緣螺栓       |
| 27        | 96414-08040-B     | BOLT, FLANGE       | 2          | 凸緣螺栓       |
| 28        | 96414-10050-C     | BOLT, FLANGE       | 2          | 凸緣螺栓       |
| 29        | 96510-08045-G     | BOLT, SOCKET       | 2          | 六角承窩螺栓     |
| 30        | 97230-101512      | WASHER, COPPER     | 23         | 銅墊圈        |

## STEERING KNUCKLE 轉向關節座




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱    |          | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|-----------------------|----------|------------|------------|
| 1         | 45811-MAX-00      | CALIPER ASSY, L FRONT | 左前卡鉗總成   | 1          |            |
| 2         | 45815-RAM-01      | PAD, CALIPER          | 剎車片組     | 2          |            |
| 3         | 45821-MAX-00      | CALIPER ASSY, R FRONT | 右前卡鉗總成   | 1          |            |
| 4         | 45831-MAX-00      | DISK, BRAKE           | 剎車圓盤     | 2          |            |
| 5         | 45861-MAX-00      | KNUCKLE, STEERING L   | 左前轉向關節座  | 1          |            |
| 6         | 45866-MAX-00      | KNUCKLE, STEERING R   | 右前轉向關節座  | 1          |            |
| 7         | 90240-23020-B     | COTTER PIN            | 開口銷      | 4          |            |
| 8         | 93110-40504       | OIL SEAL              | 油封       | 2          |            |
| 9         | 93110-40556       | OIL SEAL              | 油封       | 2          |            |
| 10        | 93324-305532      | BEARING               | 雙列斜角滾珠軸承 | 2          |            |
| 11        | 94706-08017-B     | BOLT, BUTTON          | 剎車盤固定螺栓  | 8          |            |
| 12        | 94716-10040-C     | BOLT, KEYHOLE         | 栓孔螺栓     | 2          |            |
| 13        | 95311-101710-C    | NUT, NYLON            | 尼龍螺帽     | 2          |            |
| 14        | 95321-101710-C    | NUT, CASTLE           | 有槽螺帽     | 2          |            |
| 15        | 96414-08016-B     | BOLT, FLANGE          | 凸緣螺栓     | 4          |            |
| 16        | 97012-55020-K     | CIRCLIP               | C形內扣環    | 2          |            |

## REAR KNUCKLE 後關節座




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱 | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|--------------------|------------|------------|
| 1         | 45825-SK9-00      | COLLAR             | 4          | 轉向關節座軸襯    |
| 2         | 45827-SK9-00      | COVER, THRUST      | 8          | 塵封蓋        |
| 3         | 45961-MAX-00      | REAR KNUCKLE       | 2          | 後關節座       |
| 4         | 93110-40504       | OIL SEAL           | 2          | 油封         |
| 5         | 93110-40556       | OIL SEAL           | 2          | 油封         |
| 6         | 93324-305532      | BEARING            | 2          | 雙列斜角滾珠軸承   |
| 7         | 93510-172320      | BUSHING            | 8          | 後關節座襯套     |
| 8         | 94340-06010-B     | NIPPLE, GREASE     | 4          | 黃油嘴        |
| 9         | 95311-101710-B    | NUT, NYLON         | 4          | 尼龍螺帽       |
| 10        | 96414-10095-B     | BOLT, FLANGE       | 4          | 凸緣螺栓       |
| 11        | 97012-55020-K     | CIRCLIP            | 2          | C形內扣環      |

## STEERING HANDLE CABLE 轉向把手、鋼索




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱 |        | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|--------------------|--------|------------|------------|
| 1         | 13277-MAX-00      | SPACER             | 阻風閥門隔管 | 1          |            |
| 2         | 46110-MBX-00      | HANDLEBAR          | 把手整體   | 1          |            |
| 3         | 46240-MAX-00      | GRIP               | 握把     | 2          |            |
| 4         | 61340-MAX-02      | CABLE, HANDBRAKE   | 手剎車鋼索  | 1          |            |
| 5         | 61620-MAX-01      | CABLE, THROTTLE    | 節流鋼索   | 1          |            |
| 6         | 61720-MAX-00      | CABLE, CHOKE       | 阻風導線   | 1          |            |
|           | 61720-MAX-01      | CABLE, CHOKE       | 阻風導線   | 1          |            |

# FRONT COVER 前蓋




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱   | QTY<br>用量 | NOTE<br>備註      |
|-----------|-------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| 1         | 51121-MBX-00      | SHIELD COVER, FRONT  | 1         |                 |
| 2         | 51161-MBX-00      | COVER, FRONT         | 1         | color code      |
| 3         | 51172-MBX-00      | SIDE COVER L         | 1         | color code      |
| 4         | 51173-MBX-00      | SIDE COVER R         | 1         | color code      |
| 5         | 55213-MAX-00      | PROTECTOR, HANDLEBAR | 1         |                 |
| 6         | 57330-MBX-00      | LID, FRONT COVER     | 1         |                 |
| 7         | 95101-05012       | NUT, SPRING          | 16        |                 |
|           | 95101-05012       | NUT, SPRING          | 14        | for nerf bar    |
| 8         | 96112-51216-G     | SCREW, TAPPING       | 7         |                 |
|           | 96112-51216-G     | SCREW, TAPPING       | 5         | for nerf bar    |
| 9         | 96112-51216-G     | SCREW, TAPPING       | 2         |                 |
|           | 96112-51616-G     | SCREW, TAPPING       | 2         | for side fender |
| 10        | 96112-51216-G     | SCREW, TAPPING       | 4         |                 |
|           | 96112-51616-G     | SCREW, TAPPING       | 4         | for nerf bar    |
| 11        | 96112-51616-G     | SCREW, TAPPING       | 2         |                 |
| 12        | 96318-06015-G     | SCREW, PAN HEAD      | 8         |                 |
| 13        | 97321-061825-G    | WASHER, FLANGE       | 6         |                 |

## REAR COVER 後蓋



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱      |        | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註      |
|-----------|-------------------|-------------------------|--------|------------|-----------------|
| 1         | 51171-MBX-00      | COVER, REAR             | 後蓋     | 1          | color code      |
| 2         | 51175-MBX-00      | STAY, REAR COVER        | 後蓋後固定座 | 1          |                 |
| 3         | 55701-MBX-00L     | STAY, INDICATOR LIGHT L | 左後指示燈座 | 1          |                 |
| 4         | 55701-MBX-00R     | STAY, INDICATOR LIGHT R | 左後指示燈座 | 1          |                 |
| 5         | 95101-05012       | NUT, SPRING             | U型板螺帽  | 2          |                 |
| 6         | 95101-061820-C    | NUT, SPRING             | U型板螺帽  | 2          |                 |
| 7         | 95401-061006-B    | NUT, FLANGE             | 凸緣螺帽   | 2          |                 |
| 8         | 96112-51216-G     | SCREW, TAPPING          | 自攻螺絲   | 2          |                 |
|           | 96112-51616-G     | SCREW, TAPPING          | 自攻螺絲   | 2          | for side fender |
| 9         | 96318-06015-G     | SCREW, PAN HEAD         | 十字孔頭螺絲 | 5          |                 |
| 10        | 96318-06020-G     | SCREW, PAN HEAD         | 十字孔頭螺絲 | 2          |                 |
| 11        | 96414-08016-B     | BOLT, FLANGE            | 凸緣螺栓   | 2          |                 |
| 12        | 97201-061415-B    | WASHER, PLATE           | 平面墊圈   | 2          |                 |
| 13        | 97301-061215-B    | WASHER, SPRING          | 彈簧墊圈   | 2          |                 |
| 14        | 97321-061825-G    | WASHER, FLANGE          | 凸緣墊圈   | 7          |                 |


# SEAT 座墊



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱        | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|---------------------------|------------|------------|
| 1         | 52710-MAX-00      | CATCH COMP, SEAT          | 1          | 座墊扣勾組      |
| 2         | 52721-MAX-00      | SEAT HOLDER               | 1          | 座墊支撐座      |
| 3         | 52730-MBX-01      | SEAT ASSY                 | 1          | 座墊總成       |
| 4         | 52735-KHB-00      | RUBBER REAR FENDER        | 2          | 座墊後減震墊     |
| 5         | 61220-MBX-00      | CABLE, SEAT LOCK          | 1          | 座墊鎖鋼索      |
| 6         | 96414-06012-B     | BOLT, FLANGE              | 4          | 凸緣螺栓       |
| 7         | 96613-05012-B     | BOLT, HEXAGON WITH WASHER | 1          | 六角十字穴螺栓附墊圈 |




REAR BUMPER 後保護桿




| NO. | PARTS NO.     | PARTS NAME   | Q'TY | NOTE |
|-----|---------------|--------------|------|------|
| 項目  | 零件號碼          | 零件名稱         | 用量   | 備註   |
| 1   | 52850-MBX-00  | BUMPER, REAR | 1    | 後保護桿 |
| 2   | 96414-08016-B | BOLT, FLANGE | 2    | 凸緣螺栓 |

# STICK SHIFT 排檔裝置




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱        |         | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|---------------------------|---------|------------|------------|
| 1         | 42869-QUA-01      | COVER CHANGE HANDLE       | 排檔頭     | 1          |            |
| 2         | 53203-MAX-00A     | GEAR SHIFT LEVER LOWER    | 變速連桿總成  | 1          |            |
| 3         | 53211-MAX-00      | ROD SHIFT                 | 排檔桿     | 1          |            |
| 4         | 53215-MAX-00      | ARM SHIFT                 | 排檔臂     | 1          |            |
| 5         | 94706-05016-K     | BOLT                      | 排檔頭固定螺栓 | 1          |            |
| 6         | 94716-08039-B     | BOLT                      | 後緩衝器固定軸 | 1          |            |
| 7         | 95311-081308-B    | NUT, NYLON                | 尼龍螺帽    | 3          |            |
| 8         | 96218-06012-B     | BOLT, HEXAGON WITH WASHER | 六角螺栓附墊圈 | 1          |            |
| 9         | 97508-221880-B    | SPRING, TORSION           | 扭轉彈簧    | 1          |            |

# STAND FOOTREST 腳踏桿




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱 |          | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註      |
|-----------|-------------------|--------------------|----------|------------|-----------------|
| 1         | 53231-MBX-00      | FOOTREST L         | 左腳踏桿     | 1          |                 |
| 2         | 53235-MBX-00      | FOOTBOARD L        | 左腳踏板     | 1          |                 |
| 3         | 53241-MBX-00      | FOOTREST R         | 右腳踏桿     | 1          |                 |
| 4         | 53245-MBX-00      | FOOTBOARD R        | 右腳踏板     | 1          |                 |
| 5         | 53261-MAX-00      | PEDAL, BRAKE       | 後剎車踏板    | 1          |                 |
| 6         | 95101-05012       | NUT, SPRING        | U型板螺帽    | 6          |                 |
| 7         | 95401-081208-B    | NUT, FLANGE        | 凸緣螺帽     | 4          |                 |
| 8         | 96112-51216-G     | SCREW, TAPPING     | 自攻螺絲     | 2          |                 |
| 9         | 96112-51216-G     | SCREW, TAPPING     | 自攻螺絲     | 4          |                 |
|           | 96112-51616-G     | SCREW, TAPPING     | 自攻螺絲     | 4          | for side fender |
| 10        | 96318-06015-G     | SCREW, PAN HEAD    | 十字孔頭螺絲   | 8          |                 |
| 11        | 96414-08014-B     | BOLT, FLANGE       | 凸緣螺栓     | 2          |                 |
| 12        | 96414-08016-B     | BOLT, FLANGE       | 凸緣螺栓     | 4          |                 |
| 13        | 96414-08050-B     | BOLT, FLANGE       | 凸緣螺栓     | 4          |                 |
| 14        | 97011-12010-B     | CIRCLIP            | E形扣環     | 1          |                 |
| 15        | 97201-152620-B    | WASHER, PLANE      | 平面墊圈     | 1          |                 |
| 16        | 97321-061825-G    | WASHER, FLANGE     | 凸緣墊圈     | 8          |                 |
| 17        | 97508-3224240-B   | SPRING, TORSION    | 剎車踏板扭轉彈簧 | 1          |                 |

PROTECTOR 下護蓋




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱        |         | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|---------------------------|---------|------------|------------|
| 1         | 53382-MAX-00      | PROTECTOR FRONT L         | 左前下護蓋   | 1          |            |
| 2         | 53383-MAX-00      | PROTECTOR REAR L          | 左後下護蓋   | 1          |            |
| 3         | 53392-MAX-00      | PROTECTOR FRONT R         | 右前下護蓋   | 1          |            |
| 4         | 53393-MAX-00      | PROTECTOR REAR R          | 右後下護蓋   | 1          |            |
| 5         | 95101-061820-C    | NUT, SPRING               | U型板螺帽   | 2          |            |
| 6         | 96218-06012-B     | BOLT, HEXAGON WITH WASHER | 六角螺栓附墊圈 | 4          |            |
| 7         | 96414-06012-B     | BOLT, FLANGE              | 凸緣螺栓    | 2          |            |

GUARD 車架底板




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱 |          | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|--------------------|----------|------------|------------|
| 1         | 53384-MAX-00      | FRONT GUARD        | 車架底板前    | 1          |            |
| 2         | 53386-MAX-00      | REAR GUARD         | 車架底板後    | 1          |            |
| 3         | 94708-06017-G     | BOLT               | 車架底板固定螺栓 | 2          |            |
| 4         | 94710-06016-G     | BOLT               | 車架底板固定螺栓 | 8          |            |




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱 | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|--------------------|------------|------------|
| 1         | 55300-MBX-00L     | HEAD LIGHT ASSY R  | 1          | 左前燈組       |
| 2         | 55300-MBX-00R     | HEAD LIGHT ASSY L  | 1          | 右前燈組       |
| 3         | 95101-05012       | NUT, SPRING        | 8          | U型板螺帽      |
| 4         | 96112-51216-G     | SCREW, TAPPING     | 8          | 自攻螺絲       |
| 5         | 96414-06012-B     | BOLT, FLANGE       | 1          | 凸緣螺栓       |

# FLASHER 方向燈



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼       | PARTS NAME<br>零件名稱           |                 | Q'TY<br>用量   | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|------------|
| 1         | 55350-MBX-00            | WINKER ASSY, L FRONT         | 前方向燈組左          | 1            |            |
| 2         | 55360-MBX-00            | WINKER ASSY, R FRONT         | 前方向燈組右          | 1            |            |
| 3         | <del>56270-CGV-00</del> | <del>MIRROR ASSY, BACK</del> | <del>後照鏡組</del> | <del>1</del> |            |
|           | 56270-ROA-00            | MIRROR ASSY, BACK            | 後照鏡組            | 1            |            |
| 4         | 95201-101408-B          | NUT, HEXAGON                 | 六角螺帽            | 2            |            |


# SPEEDOMETER 速度錶



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼        | PARTS NAME<br>零件名稱             |                   | Q'TY<br>用量   | NOTE<br>備註 |
|-----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|------------|
| 1         | 55510-MAX-00             | SPEEDOMETER ASSY               | 速度表總成             | 1            |            |
| 2         | 55515-CBW-00             | NUT                            | 速度表螺帽             | 2            |            |
| 3         | 55516-MAX-00             | HOLDER, SPEEDOMETER            | 速度表固定座            | 1            |            |
|           | <del>55516-MAX-00G</del> | <del>HOLDER, SPEEDOMETER</del> | <del>速度表固定座</del> | <del>1</del> | LOF        |
| 4         | 93580-81609              | GROMMET                        | 速度表套環             | 2            |            |
| 5         | 96112-51216-G            | SCREW, TAPPING                 | 自攻螺絲              | 1            |            |




INDICATOR LIGHT 指示燈




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱  |       | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|---------------------|-------|------------|------------|
| 1         | 55316-NGF-00      | BULB, POSITION LAMP | 位置燈燈泡 | 1          |            |
| 2         | 55700-MBX-00L     | INDICATOR LIGHT L   | 左指示燈組 | 1          |            |
| 3         | 55700-MBX-00R     | INDICATOR LIGHT R   | 右指示燈組 | 1          |            |
| 4         | 55722-MBX-00      | REFLECTOR           | 反射片   | 2          |            |
| 5         | 55740-MLS-00      | LICENSE LIGHT       | 牌照燈組  | 1          |            |
| 6         | 95101-05012       | NUT, SPRING         | U型板螺帽 | 1          |            |
| 7         | 95401-061006-B    | NUT, FLANGE         | 凸緣螺帽  | 6          |            |
| 8         | 96110-51616-K     | SCREW, TAPPING      | 自攻螺絲  | 1          |            |
| 9         | 97201-061820-B    | WASHER, PLATE       | 平面墊圈  | 6          |            |
| 10        | 97301-061215-B    | WASHER, SPRING      | 彈簧墊圈  | 6          |            |

LICENSE BRACKET牌照板




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱 |      | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|--------------------|------|------------|------------|
| 1         | 55751-MBX-01      | BRACKET, LICENSE   | 牌照板  | 1          |            |
| 2         | 96414-06012-B     | BOLT, FLANGE       | 凸緣螺栓 | 4          |            |
| 3         | 97321-061825-G    | WASHER, FLANGE     | 凸緣墊圈 | 4          |            |

# WIRE HARNESS 主電路配線




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱         | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|----------------------------|------------|------------|
| 1         | 43102-MAX-00      | CAP ASSY                   | 1          |            |
| 2         | 56100-MAX-01      | TOOL SET                   | 1          |            |
| 3         | 56190-RAM-00      | GAUGE, AIR                 | 1          |            |
| 4         | 56226-MAX-02      | POWER CORD, TRAILER SOCKET | 1          | option     |
| 5         | 61120-MBX-00      | WIRE, HARNESS              | 1          |            |
| 6         | 61151-MAX-00      | FUSE                       | 2          |            |
| 7         | 61151-MAX-01      | FUSE                       | 2          |            |
| 8         | 61151-MAX-02      | FUSE                       | 4          |            |
| 9         | 62100-MAX-00      | BATTERY ASSY               | 1          |            |
|           | 62100-MAX-01      | BATTERY ASSY               | 1          |            |
| 10        | 62110-MAX-00      | CABLE, BATTERY             | 1          |            |
| 11        | 62120-MAX-00      | CABLE, EARTH               | 1          |            |
| 12        | 62150-MAX-00      | AUXILIARY DC JACK          | 1          |            |
| 13        | 62310-MAX-00      | IGNITION COIL ASSY         | 1          |            |
| 14        | 62345-MAX-00      | DIODE                      | 1          |            |
| 15        | 62350-MBX-00      | FLASHER RELAY ASSEMBLY     | 1          |            |
| 16        | 62360-MAX-00      | RECTIFIER & REGULATOR COMP | 1          |            |
| 17        | 62370-NAF-00      | HORN                       | 1          |            |
| 18        | 62500-MBX-00      | KEY SET                    | 1          |            |
| 19        | 62501-MAX-00      | MAIN SWITCH ASSY           | 1          |            |
| 20        | 62530-MAX-00      | GEAR POSITION SWITCH       | 1          |            |
| 21        | 62540-MAX-00      | C.D.I UNIT ASSY            | 1          |            |

# WIRE HARNESS 主電路配線




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱 |                           | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------|------------|
|           | 22                | 62550-MAX-00       | STARTER RELAY SWITCH COMP | 起動開關組      | 1          |
|           | 23                | 62550-SK2-00       | STARTER RELAY SWITCH COMP | 起動開關組      | 1          |
|           | 24                | 62980-CHP-00       | SWITCH ASSY, REAR STOP    | 剎車燈後置開關    | 1          |
|           | 25                | 95101-05012        | NUT, SPRING               | U型板螺帽      | 2          |
|           | 26                | 96112-51216-G      | SCREW, TAPPING            | 自攻螺絲       | 2          |
|           | 27                | 96414-06010-B      | BOLT, FLANGE              | 凸緣螺栓       | 1          |
|           | 28                | 96414-06016-B      | BOLT, FLANGE              | 凸緣螺栓       | 5          |
|           | 29                | 96414-06020-B      | BOLT, FLANGE              | 凸緣螺栓       | 2          |
|           | 30                | 97506-12069-B      | SPRING, STOP SWITCH       | 剎車開關拉伸彈簧   | 1          |

# RELEASE SWITCH 釋放裝置




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱  |          | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|---------------------|----------|------------|------------|
| 1         | 61962-MAX-00      | SLIDER              | 釋放鈕擋塊    | 1          |            |
| 2         | 61963-MAX-00      | JOINT               | 釋放鈕擋塊接頭  | 1          |            |
| 3         | 61964-MAX-00      | ADJUSTING BOLT      | 釋放鈕調整螺栓  | 1          |            |
| 4         | 94610-06014-B     | PIN, CLEVIS         | 帶頭銷      | 1          |            |
| 5         | 94610-06020-B     | PIN, CLEVIS         | 帶頭銷      | 1          |            |
| 6         | 95201-061005-B    | NUT, HEXAGON        | 六角螺帽     | 1          |            |
| 7         | 97011-04006-B     | CIRCLIP             | E形扣環     | 2          |            |
| 8         | 97506-1272147-B   | SPRING, STOP SWITCH | 剎車開關拉伸彈簧 | 1          |            |
| 9         | 97508-120920-B    | SPRING, TORSION     | 扭轉彈簧     | 1          |            |

# HANDLE SWITCH, LEVER 把手開關、拉桿



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱         |         | QTY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|----------------------------|---------|-----------|------------|
| 1         | 4587L-MAX-00      | MASTER CYLINDER SUB ASSY L | 左主缸總成   | 1         | EEC        |
| 2         | 4587R-MAX-00      | MASTER CYLINDER SUB ASSY R | 右主缸總成   | 1         |            |
| 3         | 62910-CGV-00      | LEVER ASSY, HANDLE         | 駐車拉桿組   | 1         |            |
| 4         | 62920-MAX-01      | THROTTLE ASSY              | 節流開關控制座 | 1         |            |
| 5         | 62930-CGV-00      | HANDLE SWITCH ASSY L       | 左把手開關總成 | 1         |            |
| 6         | 94711-05012-K     | BOLT                       | 可斷頭螺栓   | 1         |            |
| 7         | 96310-05030-G     | SCREW, PAN HEAD            | 十字孔頭螺絲  | 1         |            |
| 8         | 96310-05040-G     | SCREW, PAN HEAD            | 十字孔頭螺絲  | 1         |            |
| 9         | 96310-06010-G     | SCREW, PAN HEAD            | 十字孔頭螺絲  | 1         |            |
| 10        | 97201-061310-B    | WASHER, PLATE              | 平面墊圈    | 1         |            |


# WINCH 絞盤(ACCESSORY)



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱 |        | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|--------------------|--------|------------|------------|
| 1         | 41618-MBX-00L     | HOLDER L, WINCH    | 絞盤支持座左 | 1          |            |
| 2         | 41618-MBX-00R     | HOLDER R, WINCH    | 絞盤支持座右 | 1          |            |
| 3         | 56200-MAX-01      | WINCH ASSY         | 絞盤總成   | 1          |            |
| 4         | 56203-MAX-00      | CONTROL RELAY UNIT | 電控組    | 1          |            |
| 5         | 56204-MAX-00      | CONTROL SWITCH     | 控制開關   | 1          |            |
| 6         | 61135-NAF-00      | BAND, CORD         | 束帶     | 2          |            |
| 7         | 95401-081208-B    | NUT, FLANGE        | 凸緣螺帽   | 2          |            |
| 8         | 96414-08020-B     | BOLT, FLANGE       | 凸緣螺栓   | 2          |            |
| 9         | 97201-081823-B    | WASHER, PLATE      | 平面墊圈   | 2          |            |
| 10        | 97301-081520-B    | WASHER, SPRING     | 彈簧墊圈   | 2          |            |

sold it as set

TRAILER 拖車裝置(Accessory)




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼         | PARTS NAME<br>零件名稱        |         | Q'TY<br>用量   | NOTE<br>備註 |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---------|--------------|------------|
| 1         | 56211-MAX-00              | STAY BRACKET UP           | 托架固定板 上 | 1            |            |
| 2         | 56216-MAX-00              | STAY BRACKET DOWN         | 托架固定板 下 | 1            |            |
| 3         | <del>56221-MAX-01</del>   | <del>BRACKET CENTER</del> | 托架軸心    | <del>1</del> |            |
| 4         | 56221-MAX-01A             | BRACKET CENTER COMP       | 托架軸心組   | 1            |            |
| 5         | <del>95201-223218-R</del> | <del>NUT, HEXAGON</del>   | 六角螺帽    | <del>1</del> |            |
| 6         | 95311-101710-B            | NUT, NYLON                | 尼龍螺帽    | 2            |            |
| 7         | 96414-08016-B             | BOLT, FLANGE              | 凸緣螺栓    | 2            |            |
| 8         | 96414-10055-B             | BOLT, FLANGE              | 凸緣螺栓    | 2            |            |
| 9         | <del>97301-223656-B</del> | <del>WASHER, SPRING</del> | 彈簧墊圈    | <del>1</del> |            |

sold it as set




# TRAILER SOCKET KIT 拖車電源插座(ACCESSORY)



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱 |         | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|--------------------|---------|------------|------------|
| 1         | 56225-MAX-00      | TRAILER SOCKET     | 拖車電源插座  | 1          |            |
| 2         | 56225-MAX-00A     | TRAILER SOCKET KIT | 拖車電源插座組 | 1          |            |
| 3         | 56227-MAX-00      | DUST COVER         | 電源線防塵套  | 1          |            |
| 4         | 95401-050805-B    | NUT, FLANGE        | 凸緣螺帽    | 3          |            |
| 5         | 96510-05035-K     | BOLT, SOCKET       | 六角承窩螺栓  | 3          |            |
| 6         | 97301-050810-B    | WASHER, SPRING     | 彈簧墊圈    | 3          |            |

sold it as set


# HANDLE PROTECTOR 把手護蓋(ACCESSORY)



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱         |         | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|----------------------------|---------|------------|------------|
| 1         | 46240-MBX-00      | GRIP                       | 握把      | 2          |            |
| 2         | 46250-MBX-00      | PROTECTOR COMP, HANDLE     | 把手護蓋組   | 1          |            |
| 3         | 46252-MBX-00      | PROTECTOR L, HANDLE        | 左把手護蓋   | 1          |            |
| 4         | 46253-MBX-00      | PROTECTOR R, HANDLE        | 右把手護蓋   | 1          |            |
| 5         | 46257-MBX-00      | HOLDER, HANDLE PROTECTOR L | 左把手護蓋座  | 1          |            |
| 6         | 46258-MBX-00      | HOLDER, HANDLE PROTECTOR R | 右把手護蓋座  | 1          |            |
| 7         | 46259-MBX-00      | BRACKET, HANDLE PROTECTOR  | 把手護蓋支座  | 2          |            |
| 8         | 94713-06016       | BOLT, FLAT HEAD            | 內六角埋頭螺栓 | 8          |            |
| 9         | 95101-061820-C    | NUT, SPRING                | U型板螺帽   | 4          |            |
| 10        | 95401-061006-B    | NUT, FLANGE                | 凸緣螺帽    | 2          |            |

sold it as set


# ORNAMENTS 飾條(ACCESSORY)



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱       |       | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|--------------------------|-------|------------|------------|
| 1         | 51512-MBX-00      | FRONT COVER, ORNAMENTS L | 前蓋左飾條 | 1          |            |
| 2         | 51522-MBX-00      | FRONT COVER, ORNAMENTS R | 前蓋右飾條 | 1          |            |
| 3         | 51712-MBX-00      | COVER, BRAKE ORNAMENTS L | 後蓋左飾條 | 1          |            |
| 4         | 51722-MBX-00      | COVER, BRAKE ORNAMENTS R | 後蓋右飾條 | 1          |            |
| 5         | 95101-05012       | NUT, SPRING              | U型板螺帽 | 4          |            |
| 6         | 96112-51216-G     | SCREW, TAPPING           | 自攻螺絲  | 4          |            |
| 7         | 96414-06012-B     | BOLT, FLANGE             | 凸緣螺栓  | 2          |            |

sold it as set


REAR CARRIER 後架(ACCESSORY)



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱 |      | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|--------------------|------|------------|------------|
| 1         | 52850-MBX-01      | CARRIER, REAR      | 後架   | 1          |            |
| 2         | 96414-08012-B     | BOLT, FLANGE       | 凸緣螺栓 | 1          |            |
| 3         | 96414-08016-B     | BOLT, FLANGE       | 凸緣螺栓 | 2          |            |

sold it as set


FRONT CARRIER 前架(ACCESSORY)



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱  |       | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|---------------------|-------|------------|------------|
| 1         | 41154-JOW-00      | PLUG, SPECIAL SHAPE | 管塞    | 2          |            |
| 2         | 41606-MBX-00      | CARRIER, FRONT      | 前架    | 1          |            |
| 3         | 41607-MBX-00L     | FIXED ROD, FRONT L  | 前固定桿左 | 1          |            |
| 4         | 41607-MBX-00R     | FIXED ROD, FRONT R  | 前固定桿右 | 1          |            |
| 5         | 95401-081208-B    | NUT, FLANGE         | 凸緣螺帽  | 2          |            |
| 6         | 96414-08012-G     | BOLT, FLANGE        | 凸緣螺栓  | 4          |            |
| 7         | 96414-08020-B     | BOLT, FLANGE        | 凸緣螺栓  | 2          |            |


sold it as set

PEDAL BUMPER 踏板保護架(Alloy Nerf-Bar set)(ACCESSORY)



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱         |           | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|
| 1         | 51556-MBX-00      | STAY, FRONT FENDER         | 前蓋固定座     | 1          |            |
| 2         | 53233-MBX-00      | STAY, PEDAL BUMPER         | 踏板保護架固定座  | 2          |            |
| 3         | 53237-MBX-00      | PEDAL BUMPER LEFT          | 左踏板保護架    | 1          |            |
| 4         | 53238-MBX-00L     | PEDAL BUMPER SUPPORT L     | 踏板保護架支持座左 | 1          |            |
| 5         | 53238-MBX-00R     | PEDAL BUMPER SUPPORT R     | 踏板保護架支持座右 | 1          |            |
| 6         | 53239-MBX-00L     | PEDAL BUMPER BIND BELT F-L | 踏板保護架束帶左前 | 1          |            |
| 7         | 53239-MBX-00R     | PEDAL BUMPER BIND BELT F-R | 踏板保護架束帶右前 | 1          |            |
| 8         | 53247-MBX-00      | PEDAL BUMPER RIGHT         | 右踏板保護架    | 1          |            |
| 9         | 53249-MBX-00L     | PEDAL BUMPER BIND BELT R-L | 踏板保護架束帶左後 | 1          |            |
| 10        | 53249-MBX-00R     | PEDAL BUMPER BIND BELT R-R | 踏板保護架束帶右後 | 1          |            |
| 11        | 53261-MAX-00      | PEDAL, BRAKE               | 後剎車踏板     | 1          |            |
| 12        | 95101-05012       | NUT, SPRING                | U型板螺帽     | 2          |            |
| 13        | 95401-061006-B    | NUT, FLANGE                | 凸緣螺帽      | 2          |            |
| 14        | 95401-081208-B    | NUT, FLANGE                | 凸緣螺帽      | 4          |            |
| 15        | 96112-51216-G     | SCREW, TAPPING             | 自攻螺絲      | 2          |            |
| 16        | 96318-06012-G     | SCREW, PAN HEAD            | 十字孔頭螺絲    | 4          |            |
| 17        | 96318-06020-G     | SCREW, PAN HEAD            | 十字孔頭螺絲    | 2          |            |
| 18        | 96414-06016-B     | BOLT, FLANGE               | 凸緣螺栓      | 2          |            |
| 19        | 96414-08014-B     | BOLT, FLANGE               | 凸緣螺栓      | 2          |            |
| 20        | 96414-08016-B     | BOLT, FLANGE               | 凸緣螺栓      | 4          |            |
| 21        | 96414-08050-B     | BOLT, FLANGE               | 凸緣螺栓      | 4          |            |
| 22        | 97011-12010-B     | CIRCLIP                    | E形扣環      | 1          |            |


PEDAL BUMPER 踏板保護架(Alloy Nerf-Bar set)(ACCESSORY)



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱 | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|--------------------|------------|------------|
| 23        | 97201-152620-B    | WASHER, PLANE      | 1          | 平面墊圈       |
| 24        | 97508-3224240-B   | SPRING, TORSION    | 1          | 剎車踏板扭轉彈簧   |

sold it as set

PROTECTOR 下護蓋(Alloy guard set)(ACCESSORY)




| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱      |           | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 1         | 53382-MAX-01      | PROTECTOR FRONT L       | 左前下護蓋     | 1          |            |
| 2         | 53382-MAX-011     | HOLDER, FRONT PROTECTOR | 前下護蓋固定座   | 4          |            |
| 3         | 53383-MAX-01      | PROTECTOR REAR L        | 左後下護蓋     | 1          |            |
| 4         | 53383-MAX-011     | HOLDER, EAR PROTECTOR   | 後下護蓋固定座   | 2          |            |
| 5         | 53392-MAX-01      | PROTECTOR FRONT R       | 右前下護蓋     | 1          |            |
| 6         | 53393-MAX-01      | PROTECTOR REAR R        | 右後下護蓋     | 1          |            |
| 7         | 94706-06012-B     | BOLT                    | 鋁護板固定螺栓   | 12         |            |
| 8         | 95101-061820-C    | NUT, SPRING             | U型板螺帽     | 2          |            |
| 9         | 96503-06010-B     | STOPPER BOLT            | 六角承窩頭固定螺栓 | 6          |            |
| 10        | 97201-062220-B    | WASHER, PLATE           | 平面墊圈      | 4          |            |

sold it as set




GUARD 車架底板(Alloy guard set)(ACCESSORY)



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱   |           | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|----------------------|-----------|------------|------------|
| 1         | 53384-MAX-01      | FRONT GUARD          | 車架底板前     | 1          |            |
| 2         | 53384-MAX-011     | SPACER, FRONT GUARD  | 底板前隔管     | 2          |            |
| 3         | 53385-MAX-011     | SPACER, MIDDLE GUARD | 底板中隔管     | 2          |            |
| 4         | 53385-MBX-00      | MIDDLE GUARD         | 車架底板中     | 1          |            |
| 5         | 53386-MAX-01      | REAR GUARD           | 車架底板後     | 1          |            |
| 6         | 53386-MAX-011     | SPACER, REAR GUARD   | 底板後隔管     | 2          |            |
| 7         | 53386-MAX-012     | HOLDER, REAR GUARD   | 底板後固定座    | 2          |            |
| 8         | 62111-CHP-00      | BATTERY PACKING      | 蓄電池襯墊     | 2          |            |
| 9         | 94706-06012-B     | BOLT                 | 鋁護板固定螺栓   | 8          |            |
| 10        | 96503-06010-B     | STOPPER BOLT         | 六角承窩頭固定螺栓 | 2          |            |
| 11        | 96510-06016-B     | BOLT, SOCKET         | 六角承窩螺栓    | 2          |            |
| 12        | 96510-06020-B     | BOLT, SOCKET         | 六角承窩螺栓    | 4          |            |

sold it as set


REAR FOOTBOARD 後腳踏板(ACCESSORY)



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱 |       | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|--------------------|-------|------------|------------|
| 1         | 53431-MBX-00      | REAR FOOTBOARD L   | 左後腳踏板 | 1          |            |
| 2         | 53441-MBX-00      | REAR FOOTBOARD R   | 右後腳踏板 | 1          |            |
| 3         | 95101-05012       | NUT, SPRING        | U型板螺帽 | 4          |            |
| 4         | 96112-51216-G     | SCREW, TAPPING     | 自攻螺絲  | 4          |            |

sold it as set

LAMP STRIP 燈條(ACCESSORY)



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱        |         | Q'TY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|---------------------------|---------|------------|------------|
| 1         | 55380-MBX-00      | LAMP STRIP, POSITION LAMP | 位置燈條    | 1          |            |
| 2         | 55383-MBX-00      | CLIP                      | 位置燈條固定夾 | 4          |            |

sold it as set

2013.01.09

55380-MBX-00A

NOTE: 1) parts no. will be updated promptly by SMC, if necessary.  
 2) please select your suitable parts as model you have.  
 3) strongly recommend to re-confir parts with sales department.  
 4) please remark the color if necessary.