






NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	11148-MAX-00	HOSE, BREATH	1	缸蓋通氣管
2	13411-MAX-00	CASE, AIR CLEANER	1	空氣濾清器箱
3	13411-MAX-00A	AIR CLEANER CASE COMP	1	空氣濾清器箱整體
4	13412-MAX-00	CAP, CLEANER CASE	1	空氣濾清器箱蓋
5	13415-MAX-00	CLAMP	6	濾清箱板夾
6	13426-MAX-00	FILTER BREATHER	1	集油室空氣濾綿
7	13433-MAX-00	PLATE, ELEMENT SET	2	濾清網固定板
8	13451-MAX-00	ELEMENT, AIR CLEANER	1	空氣濾清網
9	13452-MAX-00	SEAL, AIR CLEANER COVER	1	濾清箱封圈
10	13453-MAX-00	JOINT, AIR CLEANER	1	濾清箱接頭
11	90220-12178-C	CLIP	2	板型管夾
12	90281-090070	CLIP	1	斑馬式管夾
13	90281-120100	CLIP	1	斑馬式管夾
14	93510-071017-B	COLLAR	2	機油箱軸環
15	93580-101919	GROMMET	2	機油箱套環
16	93580-102212	GROMMET	2	牌照板套環
17	96112-41218-K	SCREW, TAPPING	6	自攻螺絲
18	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
19	96414-06028-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
20	97201-062220-B	WASHER, PLATE	2	平面墊圈

REAR TRANSMISSION 後傳動系統




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	26481-MAX-00A	REAR DRIVE SHAFT COMP	1	
2	26483-MAX-00A	CROSS JOINT COMP	2	
3	26484-MAX-00	UNIVERSAL JOINT 1	1	
4	26486-MAX-00	UNIVERSAL JOINT 3	1	
5	26489-MAX-00	REAR COUPLING	1	
6	42533-MAX-00	BOOT SET	2	maintenace kit
7	42835-MAX-00	REAR DRIVE AXLE ASSY L	1	
8	42838-MAX-00	BOOT SET	2	maintenace kit
9	42845-MAX-00	REAR DRIVE AXLE ASSY R	1	
10	45830-MAX-00	BRACKET, DISC	1	
11	45831-MAX-01	DISC, BRAKE	1	
12	9321V-30200	O-RING	2	
13	94706-08017-B	BOLT, BUTTON	4	
14	95401-142114-B	NUT, FLANGE	2	
15	96510-08016-G	BOLT, SOCKET	5	
16	97201-143430-B	WASHER, PLATE	2	


FRONT TRANSMISSION 前傳動系統



NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	26483-MAX-00A	CROSS JOINT COMP	2	
2	26484-MAX-00	UNIVERSAL JOINT 1	1	
3	26486-MAX-00	UNIVERSAL JOINT 3	1	
4	26491-MAX-00A	FRONT DRIVE SHAFT COMP	1	
5	26497-MAX-00	UNIVERSAL JOINT 4	1	
6	26499-MAX-00	FRONT COUPLING	1	
7	42533-MAX-00	BOOT SET	2	maintenace kit
8	42535-MAX-00	DRIVE AXLE ASSY L F	1	
9	42538-MAX-00	BOOT SET	2	maintenace kit
10	42545-MAX-00	DRIVE AXLE ASSY R F	1	
11	9321V-30200	O-RING	2	
12	94706-08017-B	BOLT, BUTTON	4	
13	95401-142114-B	NUT, FLANGE	2	
14	97201-143430-B	WASHER, PLATE	2	




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	31610-MAX-00	EXHAUST MUFFLER ASSY	1	
2	31611-MAX-00	PIPE, EXHAUST	1	
	31611-MAX-01	PIPE, EXHAUST	1	EEC
3	31611-MAX-00A	EXHAUST PIPE COMP	1	
4	31613-MAX-01	GASKET, EXHAUST PIPE	1	
5	31614-MAX-00	GASKET, MUFFLER	1	
6	31616-MAX-00	ARRESTOR, SPARK	1	
	31616-MAX-01	ARRESTOR, SPARK	1	EEC
7	31617-MAX-00	MUFFLER	1	
8	31617-MAX-00A	MUFFLER COMP	1	
9	31618-MAX-00	PROTECTOR, EXHAUST	1	
10	31618-MAX-01	PROTECTOR, EXHAUST	1	
11	31618-MAX-02	PROTECTOR, EXHAUST	1	
12	31618-MAX-03	PROTECTOR, EXHAUST	1	
13	31619-MAX-00	PROTECTOR, ELIMINATOR	1	
14	31619-MAX-01	PROTECTOR, ELIMINATOR	1	
15	31619-MAX-02	PROTECTOR, ELIMINATOR	1	
16	31624-MAX-00	CLIP	1	
17	31627-CGV-00	WASHER, SPARK ARRESTOR	1	
18	31666-MAX-00	BUSH	2	
19	95401-081208-B	NUT, FLANGE	2	
20	96411-06012-R	BOLT, FLANGE	16	
21	96414-08040-B	BOLT, FLANGE	2	
22	96414-10020-B	BOLT, FLANGE	2	
23	96510-06020-K	BOLT, SOCKET	3	
24	97201-061310-K	WASHER, PLATE	16	
25	97201-083216-B	WASHER, PLATE	2	
26	97210-061315	WASHER, PLATE	16	
27	97220-133220	WASHER	2	
28	97301-061112-K	WASHER, SPRING	3	
29	97301-061215-R	WASHER, SPRING	16	




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	32116-MAX-00	BUSH	搖臂襯套	8	
2	32210-MAX-00	SHOCK ABSORBER ASSY, REAR	後緩衝器總成	2	
3	42183-MAX-00	GRUMMET	墊環	4	
4	42261-MAX-00	REAR LOWER, ARM LEFT COMP	左後下搖臂組	1	
5	42261-MAX-00G	REAR LOWER, ARM LEFT	左後下搖臂	1	
6	42266-MAX-00	REAR UPPER, ARM LEFT COMP	左後上搖臂組	1	
7	42266-MAX-00G	REAR UPPER, ARM LEFT	左後上搖臂	1	
8	42271-MAX-00	REAR LOWER, ARM RIGHT COMP	右後下搖臂組	1	
9	42271-MAX-00G	REAR LOWER, ARM RIGHT	右後下搖臂	1	
10	42276-MAX-00	REAR UPPER, ARM RIGHT COMP	右後上搖臂組	1	
11	42276-MAX-00G	REAR UPPER, ARM RIGHT	右後上搖臂	1	
12	95311-101710-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	8	
13	95311-101710-C	NUT, NYLON	尼龍螺帽	4	
14	96414-10050-C	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
15	96414-10070-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	8	

FRAME 車架




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	15433-MAX-00	CVT INLET DUCT	1	CVT進氣導管
2	15434-MAX-01	CVT OUTLET DUCT	1	CVT排氣導管
3	15438-MAX-00	JOINT, CVT INLET DUCT	1	CVT進氣導管接頭
4	41110-MAX-00	FRAME COMP	1	車架整體
5	41154-RAM-00	PLUG, SPECIAL SHAPE	2	管塞
6	41416-MAX-00	REAR DAMPER	2	後阻尼器
7	41418-MAX-00	FRONT DAMPER	2	前阻尼器
8	53384-MAX-00	FRONT GUARD	1	車架底板前
9	53386-MAX-00	REAR GUARD	1	車架底板後
10	90281-090090	CLIP	2	斑馬式管夾
11	90281-120080	CLIP	1	斑馬式管夾
12	93580-102212	GROMMET	1	牌照板套環
13	94610-10113-B	BOLT, FLANGE	1	吊架固定軸
14	94610-10125-B	BOLT, FLANGE	2	吊架固定軸
15	94708-06017-G	BOLT	2	車架底板固定螺栓
16	94710-06016-G	BOLT	9	車架底板固定螺栓
17	95301-101410-B	LOCKNUT	4	止鬆螺帽
18	95311-101710-B	NUT, NYLON	3	尼龍螺帽
19	96414-06020-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
20	96414-10025-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
21	96414-10030-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
22	97201-102220-B	WASHER, PLATE	8	平面墊圈

CARRIER, FRONT 前架




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零 件 名 稱		Q'TY 用 量	NOTE 備 註
1	41154-MAX-00	PLUG, SPECIAL SHAPE	管塞	2	
2	41601-MAX-00L	SHIELD, FRONT L	前保護桿左	1	
3	41601-MAX-00R	SHIELD, FRONT R	前保護桿右	1	
4	41606-MAX-00	CARRIER, FRONT	前架	1	
5	41610-MAX-00	CRUTCH, FRONT	前支架	1	
6	96414-08012-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	6	
7	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	6	

STEERING 轉向裝置




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	42101-MAX-00	COLUMN, STEERING	1	轉向桿
2	42106-SK9-00	BRIDGE, TOP	1	頂樑
3	42107-MAX-00	PITMAN ARM	1	下三角架
4	42111-RAM-00	PLUG, TAPER	1	塞子
5	42118-AAM-00	CABLE GUIDE	1	導線環
6	42140-MAX-00	ROD, TIE ASSY	2	連桿總成
7	42142-RAM-00	JOINT, UNIVERSAL 1	2	萬向接頭 內
8	42143-RAM-00	JOINT, UNIVERSAL 2	2	萬向接頭 外
9	46125-RAM-00	HOLDER, HANDLE UPPER	2	把手上固定座
10	46411-RAM-00	STEERING STEM BUSHING	2	轉向桿固定座
11	46416-RAM-00	WASHER, LOCK	1	制止片
12	46417-RAM-00	OIL SEAL	2	轉向桿密封圈
13	90230-16023-B	COTTER PIN	1	開尾銷
14	90240-23020-B	COTTER PIN	4	開口銷
15	93110-25368	OIL SEAL	1	油封
16	93110-25446	OIL SEAL	1	油封
17	93320-174012BB	BALL BEARING	1	滾珠軸承
18	93510-081442-C	COLLAR	2	轉向桿座隔管
19	94710-42010-B	BEARING RETAINER	1	內六角栓塞
20	95321-101710-C	NUT, CASTLE	4	有槽螺帽
21	95401-142114-B	NUT, FLANGE	1	凸緣螺帽
22	96210-08060-B	BOLT, HEXAGON	2	六角螺栓
23	96414-08050-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
24	97201-143430-B	WASHER, PLATE	1	平面墊圈
25	97310-142826	WASHER, CONICAL SPRING	1	錐形彈簧墊圈

FRONT SUSPENSION 前懸吊系統




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	32116-MAX-00	BUSH	8	
2	42126-MAX-00	SHOCK ABSORBER ASSY	2	
3	42155-CGV-00	UNIVERSAL JOINT COMP	2	
4	42155-MAX-00	UNIVERSAL JOINT COMP	2	
	42155-MAX-01	UNIVERSAL JOINT COMP	2	not release
5	42161-MAX-00	FRONT LOWER, ARM LEFT COMP	1	
6	42161-MAX-00G	FRONT LOWER, ARM LEFT	1	
7	42166-MAX-00	FRONT UPPER, ARM LEFT COMP	1	
	42166-MAX-01	FRONT UPPER, ARM LEFT COMP	1	not release
8	42166-MAX-00G	FRONT UPPER, ARM LEFT	1	
	42166-MAX-01G	FRONT UPPER, ARM LEFT	1	not release
9	42171-MAX-00	FRONT LOWER, ARM RIGHT COMP	1	
10	42171-MAX-00G	FRONT LOWER, ARM RIGHT	1	
11	42176-MAX-00	FRONT UPPER, ARM RIGHT COMP	1	
	42176-MAX-01	FRONT UPPER, ARM RIGHT COMP	1	not release
12	42176-MAX-00G	FRONT UPPER, ARM RIGHT	1	
	42176-MAX-01G	FRONT UPPER, ARM RIGHT	1	not release
13	95311-101710-B	NUT, NYLON	8	
14	95311-101710-C	NUT, NYLON	4	
15	96414-10050-C	BOLT, FLANGE	4	
16	96414-10070-B	BOLT, FLANGE	8	
17	97010-30015-K	CIRCLIP	4	

ANTI-ROLL BAR 防傾桿




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零 件 名 稱		Q'TY 用 量	NOTE 備 註
1	42310-MAX-00	ANTI-ROLL BAR	防傾桿	1	
2	42321-MAX-01	BUSH	防傾桿橡皮襯套	2	
3	42323-MAX-00	HOLDER, ANTI-ROLL BAR	防傾桿支架	2	
4	42340-MAX-00	JOINT L, ANTI-ROLL BAR	防傾桿左連桿	1	
5	42345-MAX-00	JOINT R, ANTI-ROLL BAR	防傾桿右連桿	1	
6	95311-101710-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	4	
7	96414-08014-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	

FRONT GEAR BOX 前齒輪箱




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	26611-MAX-00A	DIFFERENTIAL GEAR CASE ASSY	差速器箱總成	1	
2	26650-MAX-00	GEAR MOTOR ASSY	差速器馬達總成	1	
3	42526-MAX-00A	GEAR CASE ASSY	前齒輪箱總成	1	
4	90220-08086-B	CLIP	板型管夾	1	
5	90310-42550	HOSE	截止閥負壓管	1	
6	93110-24388	OIL SEAL	油封	2	
7	93110-46658	OIL SEAL	油封	1	
8	93210-20770	O-RING	護油圈	1	
9	93210-241410	O-RING	護油圈	1	
10	94706-16012-B	CONNECT, SPEEDOMETER CABLE	速度錶栓塞	1	
11	96414-12015-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	1	
12	96510-06030-G	BOLT, SOCKET	六角承窩螺栓	3	
13	97230-162212	WASHER, COPPER	銅墊圈	1	
14	97231-122020	WASHER, ALUMINUM	鋁墊圈	1	

FRONT WHEEL 前輪(12" steel wheel)




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零 件 名 稱	Q'TY 用 量	NOTE 備 註
1	42570-RAM-00	VALVE, RIM	2	氣門嘴
2	42581-MAX-00	WHEEL HUB	2	前輪圈固定座
3	42582-MAX-00	WHEEL, FRONT	2	前輪圈
4	42590-JOW-03	TIRE, FRONT	2	前輪胎
5	42595-MAX-00	CAP, WHEEL	2	輪圈飾蓋
6	93210-18251	O-RING	2	護油圈
7	94710-10037-C	BOLT, RIBBED NECK	8	輪圈固定螺栓
8	95411-202719-G	NUT, FLANGE	2	凸緣制止螺帽
9	95801-101718-C	LOCK NUT, FLANGE	8	鎖位凸緣螺帽

FRONT WHEEL 前輪(14" alloy wheel)




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零 件 名 稱	Q'TY 用 量	NOTE 備 註
1	42570-CBW-00	VALVE, RIM	2	氣門嘴
2	42581-MAX-00	WHEEL HUB	2	前輪圈固定座
3	42582-MAX-01	WHEEL, FRONT	2	前輪圈
4	42590-MAX-00	TIRE, FRONT	2	前輪胎
5	93210-18251	O-RING	2	護油圈
6	94710-10037-C	BOLT, RIBBED NECK	8	輪圈固定螺栓
7	95411-202719-G	NUT, FLANGE	2	凸緣制止螺帽
8	95801-101718-C	LOCK NUT, FLANGE	8	鎖位凸緣螺帽

REAR GEAR BOX 後齒輪箱




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	42826-MAX-00A	FINAL DRIVE GEAR CASE ASSY	1	後齒輪箱總成
2	90220-08086-B	CLIP	1	板型管夾
3	90310-42550	HOSE 4.2*7*550	1	截止閥負壓管
4	93110-356010	OIL SEAL TC 35*60*10	1	油封
5	93110-679013	OIL SEAL TC9 67*90*9/13	2	油封
6	93210-311520	O-RING 3.1*152	1	護油圈
7	93210-31644	O-RING 3.1*64.4	1	護油圈
8	94706-16012-B	CONNECT, SPEEDOMETER CABLE	1	速度表栓塞
9	95401-081208-B	NUT, FLANGE	1	凸緣螺帽
10	96414-08012-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
11	96414-12015-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
12	96503-08045-B	STOPPER BOLT	1	六角承窩頭固定螺栓
13	97230-081512	WASHER, COPPER 8.2*15*1.2	2	銅墊圈
14	97230-162212	WASHER, COPPER	1	銅墊圈
15	97231-122020	WASHER, ALUMINUM	1	鋁墊圈

REAR WHEEL 後輪(12" steel wheel)




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零 件 名 稱	Q'TY 用 量	NOTE 備 註
1	42570-RAM-00	VALVE, RIM	2	氣門嘴
2	42595-MAX-00	CAP, WHEEL	2	輪圈飾蓋
3	42882-MAX-00	WHEEL, REAR	2	後輪圈
4	42885-MAX-00	WHEEL HUB	2	輪圈固定座
5	42890-JOW-03	TIRE, REAR	2	後輪胎
6	93210-18251	O-RING	2	護油圈
7	94710-10037-C	BOLT, RIBBED NECK	8	輪圈固定螺栓
8	95411-202719-G	NUT, FLANGE	2	凸緣制止螺帽
9	95801-101718-C	LOCK NUT, FLANGE	8	鎖位凸緣螺帽

REAR WHEEL 後輪(14" alloy wheel)




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零 件 名 稱		Q'TY 用 量	NOTE 備 註
1	42570-CBW-00	VALVE, RIM	氣門嘴	2	
2	42882-MAX-01	WHEEL, REAR 14*8	後輪圈	2	
3	42885-MAX-00	WHEEL HUB	輪圈固定座	2	
4	42890-MAX-00	TIRE, REAR AT26*10-14 M-918 51N	後輪胎	2	
5	93210-18251	O-RING 1.78*25.12	護油圈	2	
6	94710-10037-C	BOLT, RIBBED NECK	輪圈固定螺栓	8	
7	95411-202719-G	NUT, FLANGE	凸緣制止螺帽	2	
8	95801-101718-C	LOCK NUT, FLANGE	鎖位凸緣螺帽	8	

FUEL TANK 油箱




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	43110-MAX-00	FUEL TANK	汽油箱	1	
2	43500-MAX-00	FUEL COCK ASSY	油杯	1	
3	43531-MAX-00	HOSE, FUEL	汽油管	1	13201-MAX-01
	90310-80310	HOSE, FUEL	汽油管	1	13201-MAX-00
4	62770-MAX-00	SENDER UNIT ASSEMBLY	汽油油面感應器	1	
	62770-MAX-01	SENDER UNIT ASSEMBLY	汽油油面感應器	1	
5	90220-06125-C	CLIP	板型管夾	2	
6	93510-061015-B	COLLAR F	油箱隔管 前	2	
7	93510-061021-B	COLLAR R	油箱隔管 後	2	
8	93580-102416	GROMMET R	油箱套環 後	4	
9	96310-05014-B	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	4	
10	96310-06012-B	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	2	
11	96414-06025-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
12	96414-06032-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	2	
13	97201-051410-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	4	
14	97201-062220-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	4	

WATER-COOLING SYSTEM 水冷卻系統




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	43400-MAX-00	RADIATOR ASSY	1	水箱總成
2	43410-MAX-00	RADIATOR	1	水箱
3	43420-MAX-00	HOSE, RADIATOR IN	1	水箱進水管
4	43423-MAX-00	HOSE, RADIATOR CAP	1	加水口水管
5	43425-MAX-00	HOSE, WATER PUMP IN	1	水泵進水管
6	43430-CGV-00	RADIATOR CAP	1	水箱蓋
7	43430-MAX-00A	RADIATOR CAP COMP	1	水箱蓋組
8	43435-MAX-00	HULL, RADIATOR CAP	1	水箱蓋體
9	43450-CGV-00	FAN MOTOR ASSY	1	風扇馬達總成
10	43460-CEE-00	WATER TANK	1	副水箱
11	43463-JOW-00	HOSE 1, WATER TANK	1	副水箱溢流管
12	43466-CEE-00	CAP, WATER TANK	1	副水箱蓋
13	43468-CEE-00	HOSE 2, WATER TANK	1	副水箱通氣管
14	62750-MAX-00	FAN MOTOR SWITCH	1	風扇開關
15	90220-08110-B	CLIP	3	板型管夾
16	90281-090032-C	CLIP	6	斑馬式管夾
17	93510-070910-B	COLLAR	4	軸環
18	93580-091911	GROMMET	4	套環
19	95101-091320	NUT, SPRING	10	U型板螺帽
20	96214-06022-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	4	六角螺栓附墊圈
21	96218-06016-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	3	六角螺栓附墊圈
22	96614-06018-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	4	六角十字穴螺栓附墊圈

BRAKE SYSTEM 煞車系統




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	45801-MAX-01R	CALIPER ASSY	1	右後卡鉗總成
2	45801-MAX-02L	CALIPER ASSY	1	左後卡鉗總成
3	45810-MAX-01	BRACKET, CALIPER	1	左後卡鉗承座
4	45815-MAX-00	PAD, CALIPER	1	剎車片組
5	45870-MAX-00	MASTER CYLINDER SUB ASSY	1	後主缸總成
6	45871-MAX-00	RESERVOIR	1	油槽總成
7	45874-MAX-00	HOSE	1	油管
8	45877-MAX-00	CYLINDER KIT, MASTER	1	推進器組
9	61311-MAX-00	HOSE, BRAKE	1	後剎車油管上
10	61312-MAX-00	HOSE, BRAKE	1	後剎車油管下
11	61330-MAX-00	HOSE, BRAKE	1	腳剎車油管
12	61811-MAX-00	HOSE, BRAKE	1	前剎車油管上
13	61812-MAX-00L	HOSE, FRONT BRAKE L	1	左前剎車油管
14	61812-MAX-00R	HOSE, FRONT BRAKE R	1	右前剎車油管
15	61860-MAX-00	BRAKE SHUNT ASSY	1	分流閥組
16	90220-80013	CLAMP	2	管夾
17	90240-14016-B	COTTER PIN	1	開口銷
18	94610-06016-B	PIN, CLEVIS	1	帶頭銷
19	94716-10022-G	BOLT, UNION	10	接合螺栓
20	94716-10033-G	BOLT, UNION	1	接合螺栓
21	96414-06016-B	BOLT, FLANGE	1	凸緣螺栓
22	96414-06020-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
23	96414-08040-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
24	96414-10050-C	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
25	96510-08050-G	BOLT, SOCKET	2	六角承窩螺栓
26	97011-08008-B	CIRCLIP	2	E形扣環
27	97230-101512	WASHER, COPPER	23	銅墊圈




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	45811-MAX-00	CALIPER ASSY, L FRONT	1	左前卡鉗總成
2	45815-RAM-01	PAD, CALIPER	2	剎車片組
3	45821-MAX-00	CALIPER ASSY, R FRONT	1	右前卡鉗總成
4	45831-MAX-00	DISK, BRAKE	2	剎車圓盤
5	45861-MAX-00	KNUCKLE, STEERING L	1	左前轉向關節座
6	45866-MAX-00	KNUCKLE, STEERING R	1	右前轉向關節座
7	90240-23020-B	COTTER PIN	4	開口銷
8	93110-40504	OIL SEAL	2	油封
9	93110-40556	OIL SEAL	2	油封
10	93324-305532	BEARING	2	雙列斜角滾珠軸承
11	94706-08017-B	BOLT, BUTTON	8	剎車盤固定螺栓
12	94716-10040-C	BOLT, KEYHOLE	2	栓孔螺栓
13	95311-101710-C	NUT, NYLON	2	尼龍螺帽
14	95321-101710-C	NUT, CASTLE	2	有槽螺帽
15	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
16	97012-55020-K	CIRCLIP	2	C形內扣環

REAR KNUCKLE 後關節座




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	45825-SK9-00	COLLAR	4	轉向關節座軸襯
2	45827-SK9-00	COVER, THRUST	8	塵封蓋
3	45961-MAX-00	REAR KNUCKLE	2	後關節座
4	93110-40504	OIL SEAL	2	油封
5	93110-40556	OIL SEAL	2	油封
6	93324-305532	BEARING	2	雙列斜角滾珠軸承
7	93510-172320	BUSHING	8	後關節座襯套
8	94340-06010-B	NIPPLE, GREASE	4	黃油嘴
9	95311-101710-B	NUT, NYLON	4	尼龍螺帽
10	96414-10095-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
11	97012-55020-K	CIRCLIP	2	C形內扣環

STEERING HANDLE CABLE 轉向把手、鋼索




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零 件 名 稱		Q'TY 用 量	NOTE 備 註
1	46110-MAX-01	HANDLEBAR	把手整體	1	
2	46240-MAX-00	GRIP	握把	2	
3	61340-MAX-02	CABLE, HANDBRAKE	手刹車鋼索	1	
4	61620-MAX-01	CABLE, THROTTLE	節流鋼索	1	13201-MAX-01
	61620-MAX-00	CABLE, THROTTLE	節流鋼索	1	13201-MAX-00
5	61720-MAX-00	CABLE, CHOKE	阻風導線	1	

FRONT COVER 前蓋




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	51121-JOW-00	SHIELD COVER, FRONT	1	前保桿飾蓋
2	51122-JOW-00	COVER, WINCH	1	絞盤飾蓋
3	51161-MAX-00	COVER, FRONT	1	前蓋
4	51171-MAX-00	COVER, SIDE	1	後蓋
5	51172-MAX-00	SIDE COVER L	1	左側蓋
6	51173-MAX-00	SIDE COVER R	1	右側蓋
7	51532-MAX-00	COVER, TOP	1	油箱上蓋
8	51552-MAX-00	MUDGUARD FRONT L	1	左前下擋泥板
9	51553-MAX-00	MUDGUARD FRONT R	1	右前下擋泥板
10	53235-MAX-00	MUDGUARD L FLOOR	1	左腳踏板
11	53245-MAX-00	MUDGUARD R FLOOR	1	右腳踏板
12	53382-MAX-00	PROTECTOR FRONT L	1	左前下護蓋
13	53383-MAX-00	PROTECTOR REAR L	1	左後下護蓋
14	53392-MAX-00	PROTECTOR FRONT R	1	右前下護蓋
15	53393-MAX-00	PROTECTOR REAR R	1	右後下護蓋
16	53396-NAF-00	HINGE	2	鉸鏈
17	55213-MAX-00	PROTECTOR, HANDLEBAR	1	把手上蓋
18	57330-MAX-00	LID, BATTERY BOX	1	前配電箱蓋
19	57331-MAX-00	LID, TOOL BOX L	1	左前置物箱蓋
20	57331-MAX-00A	LID COMP, TOOL BOX L	1	左前置物箱蓋組
21	57332-MAX-00	SEAL LID	1	左前置物箱防水封
22	57336-MAX-00	LID, TOOL BOX R	1	右前置物箱蓋
23	57336-MAX-00A	LID COMP, TOOL BOX R	1	右前置物箱蓋組
24	57337-MAX-00	SEAL LID	1	右前置物箱防水封
25	57820-JOW-00	BAGGAGE COMPARTMENT	1	後置物箱
26	57830-JOW-00	COVER, BAGGAGE COMPARTMENT	1	後置物箱蓋
27	57842-JOW-00	SEAL, BAGGAGE COMPARTMENT	1	後置物箱封圈
28	93580-81609	GROMMET	2	速度表套環
36	94312-078066	HOLE PLUG	2	扣式塞頭
29	95101-05012	NUT, SPRING	35	U型板螺帽
30	95101-061820-C	NUT, SPRING	12	U型板螺帽
31	96110-41218-K	SCREW, TAPPING	2	自攻螺絲
32	96112-51216-K	SCREW, TAPPING	28	自攻螺絲
33	96112-51616-K	SCREW, TAPPING	6	自攻螺絲
34	96318-06015-G	SCREW, PAN HEAD	28	十字孔頭螺絲
35	97321-061825-G	WASHER, FLANGE	28	凸緣墊圈

SEAT 座墊




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	52710-MAX-00	CATCH COMP, SEAT	1	座墊扣勾組
2	52721-MAX-00	SEAT HOLDER	1	座墊支撐座
3	52730-MAX-00	SINGLE SEAT ASSY	1	單人座墊總成
4	52735-KHB-00	RUBBER REAR FENDER	2	座墊後減震墊
5	61220-MAX-00	CABLE, SEAT LOCK	1	座墊鎖鋼索
6	96414-06012-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
7	96613-05012-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	1	六角十字穴螺栓附墊圈

REAR CARRIER 後架




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	52850-MAX-00	CARRIER, REAR	1	後架
2	93510-061010	COLLAR	2	牌照板軸環
3	93580-102212	GROMMET	2	牌照板套環
4	96218-06025-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	2	六角螺栓附墊圈
5	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓

STICK SHIFT 排檔裝置




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		QTY 用量	NOTE 備註
1	42869-QUA-01	COVER CHANGE HANDLE	排檔頭	1	
2	53203-MAX-00A	GEAR SHIFT LEVER LOWER	變速連桿總成	1	
3	53211-MAX-00	ROD SHIFT	排檔桿	1	
4	53215-MAX-00	ARM SHIFT	排檔臂	1	
5	94706-05016-K	BOLT	排檔頭固定螺栓	1	
6	94716-08039-B	BOLT	後緩衝器固定軸	1	
7	95311-081308-B	NUT, NYLON	尼龍螺帽	3	
8	96218-06012-B	BOLT, HEXAGON WITH WASHER	六角螺栓附墊圈	1	
9	97508-221880-B	SPRING, TORSION	扭轉彈簧	1	




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		QTY 用量	NOTE 備註
1	53231-MAX-00	FOOTREST L	左腳踏桿	1	
2	53241-MAX-00	FOOTREST R	右腳踏桿	1	
3	53261-MAX-00	PEDAL, BRAKE	後剎車踏板	1	
4	95401-081208-B	NUT, FLANGE	凸緣螺帽	4	
5	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	6	
6	96414-08050-B	BOLT, FLANGE	凸緣螺栓	4	
7	97011-12010-B	CIRCLIP	E形扣環	1	
8	97201-152620-B	WASHER, PLANE	平面墊圈	1	
9	97508-3224240-B	SPRING, TORSION	剎車踏板扭轉彈簧	1	

HEADLIGHT 前燈




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	55300-JOW-00L	HEAD LIGHT ASSY	左前燈組	1	
2	55300-JOW-00R	HEAD LIGHT ASSY	右前燈組	1	
3	55314-CEW-00	BULB, HEAD LIGHT	前燈燈泡	2	
4	55316-NGF-00	BULB, POSITION LAMP	位置燈燈泡	2	
5	55320-JOW-00L	LENS ASSY	左前燈單元總成	1	
6	55320-JOW-00R	LENS ASSY	右前燈單元總成	1	
7	55340-JOW-00	SOCKET CORD ASSY	燈座總成	2	
8	95101-05012	NUT, SPRING	U型板螺帽	6	
9	96112-51216-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	6	
10	96112-52016-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	2	




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱		Q'TY 用量	NOTE 備註
1	55311-JOW-00	BULB FLASHER	方向燈泡	2	
2	55350-JOW-00	WINKER ASSY, L FRONT	前方向燈組左	1	
3	55360-JOW-00	WINKER ASSY, R FRONT	前方向燈組右	1	
4	56270-ROA-00	MIRROR ASSY, BACK	後照鏡組	1	
5	95101-05012	NUT, SPRING	U型板螺帽	4	
6	96112-51616-K	SCREW, TAPPING	自攻螺絲	2	


SPEEDOMETER 速度表



NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	55510-MAX-00	SPEEDOMETER ASSY	1	速度表總成
2	55515-CBW-00	NUT	2	速度表螺帽
3	55516-MAX-00	HOLDER, SPEEDOMETER	1	速度表固定座
4	93580-81609	GROMMET	2	速度表套環
5	96112-51216-K	SCREW, TAPPING	1	自攻螺絲




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	55311-JOW-00	BULB FLASHER	2	方向燈泡
2	55316-NGF-00	BULB, POSITION LAMP	1	位置燈燈泡
3	55700-JOW-00L	INDICATOR LIGHT L	1	左指示燈組
4	55700-JOW-00R	INDICATOR LIGHT R	1	右指示燈組
5	55713-JOW-00L	WIRE, GUIDING LIGHTS L	1	左指示燈配線組
6	55713-JOW-00R	WIRE, GUIDING LIGHTS R	1	右指示燈配線組
7	55714-PAF-00	BULB, TAIL LIGHT	2	後剎車燈泡
8	55720-JOW-00L	LENS ASSY L	1	左指示燈單元總成
9	55720-JOW-00R	LENS ASSY R	1	右指示燈單元總成
10	55722-JOW-00	REFLECTOR	2	反射片
11	55740-MLS-00	LICENSE LIGHT	1	牌照燈組
12	95101-05012	NUT, SPRING	11	U型板螺帽
13	95111-051404-K	NUT, STOPPER	4	快速螺帽
14	96110-51616-K	SCREW, TAPPING	1	自攻螺絲
15	96112-51216-K	SCREW, TAPPING	10	自攻螺絲




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	Q'TY 用量	NOTE 備註
1	43102-MAX-00	CAP ASSY	1	
2	56100-MAX-00	TOOL SET	1	
3	56190-RAM-00	GAUGE, AIR	1	
4	56226-MAX-00	POWER CORD, TRAILER SOCKET	1	option for trail hitch
5	57851-MAX-00	LOCK	1	
6	61120-MAX-02	WIRE, HARNESS	1	
7	61151-MAX-00	FUSE (30A)	2	
8	61151-MAX-01	FUSE (15A)	2	
9	61151-MAX-02	FUSE (10A)	4	
10	62100-MAX-00	BATTERY ASSY	1	
	62100-MAX-01	BATTERY ASSY	1	
11	62110-MAX-00	CABLE, BATTERY	1	
12	62120-MAX-00	CABLE, EARTH	1	
13	62150-MAX-00	AUXILIARY DC JACK	1	
14	62310-MAX-00	IGNITION COIL ASSY	1	
15	62345-MAX-00	DIODE	1	
16	62350-NAF-01	FLASHER RELAY ASSEMBLY	1	
17	62360-MAX-00	RECTIFIER & REGULATOR COMP	1	
18	62370-NAF-00	HORN	1	
19	62500-MAX-00	KEY SET	1	
20	62501-MAX-00	MAIN SWITCH ASSY	1	
21	62530-MAX-00	GEAR POSITION SWITCH	1	
22	62540-MAX-00	C.D.I UNIT ASSY	1	
23	62550-MAX-00	STARTER RELAY SWITCH COMP	1	
24	62980-CHP-00	SWITCH ASSY, REAR STOP	1	
25	96414-06010-B	BOLT, FLANGE	1	
26	96414-06016-B	BOLT, FLANGE	5	
27	96414-06020-B	BOLT, FLANGE	2	
28	97506-12069-B	SPRING, STOP SWITCH	1	

RELEASE SWITCH 釋放裝置




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	61962-MAX-00	SLIDER	1	釋放鈕擋塊
2	61963-MAX-00	JOINT	1	釋放鈕擋塊接頭
3	61964-MAX-00	ADJUSTING BOLT	1	釋放鈕調整螺栓
4	94610-06014-B	PIN, CLEVIS	1	帶頭銷
5	94610-06020-B	PIN, CLEVIS	1	帶頭銷
6	97011-04006-B	CIRCLIP	2	E形扣環
7	97506-12140-B	SPRING, STOP SWITCH	1	剎車開關拉伸彈簧
8	97508-120920-B	SPRING, TORSION	1	扭轉彈簧


HANDLE SWITCH, LEVER 把手開關、拉桿




NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零 件 名 稱		QTY 用 量	NOTE 備 註
1	4587L-MAX-00	MASTER CYLINDER SUB ASSY L	左主缸總成	1	
2	4587R-MAX-00	MASTER CYLINDER SUB ASSY R	右主缸總成	1	
3	62910-MAX-00	LEVER ASSY, HANDLE	駐車拉桿組	1	
4	62920-MAX-01	THROTTLE ASSY	節流開關控制座	1	
5	62930-CGV-00	HANDLE SWITCH ASSY L	左把手開關總成	1	
6	96310-05030-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
7	96310-05040-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
8	96310-06010-G	SCREW, PAN HEAD	十字孔頭螺絲	1	
9	97201-061310-B	WASHER, PLATE	平面墊圈	1	



NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	56211-MAX-00	STAY BRACKET UP	1	托架固定板 上
2	56216-MAX-00	STAY BRACKET DOWN	1	托架固定板 下
3	56221-JPE-00	BRACKET CENTER	1	托架軸心
4	56221-JPE-00A	BRACKET CENTER COMP	1	托架軸心組
5	95201-223218-R	NUT, HEXAGON	1	六角螺帽
6	95311-101710-B	NUT, NYLON	2	尼龍螺帽
7	96414-08016-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
8	96414-10055-B	BOLT, FLANGE	2	凸緣螺栓
9	97201-223926-B	WASHER, PLATE	1	平面墊圈
10	97301-223656-B	WASHER, SPRING	1	彈簧墊圈



NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	56200-MAX-00	WINCH ASSY 絞盤總成	1	



NO. 項目	PARTS NO. 零件號碼	PARTS NAME 零件名稱	QTY 用量	NOTE 備註
1	56231-MAX-00	STAY PLOW	1	鏟雪固定板
2	56238-MAX-00	HOLDER L, PLOW	1	鏟雪支撐管左
3	56239-MAX-00	HOLDER R, PLOW	1	鏟雪支撐管右
4	96414-08020-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓
5	96414-10020-B	BOLT, FLANGE	4	凸緣螺栓